* Содержимое данного руководства может не соответствовать вашему телефону в зависимости от установленного программного обеспечения или вашего оператора связи.



ДВУХДИАПАЗОННЫЙ GPRS ТЕЛЕФОН SGH-C100







Printed in Korea Code No.: GH68-03858A Russian. 02/2004. Rev. 1.1



World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Содержание

Основные меры предосторожности	-
Распаковка	9
Ваш телефон	10 10 13 15
Подготовка к работе	16 18 20 21
Функции вызова	22 24 25 26 28
Выбор функций и параметров	29
Телефонная книга	31 34 35 37 38
Удаление всех записей телефонной книгиПроверка состояния памяти	40
Ввод текста	42 43 44 46
Использование режима знаков	47

Содержание

Параметры, имеющиеся во время вызова	48
Удержание вызова	48
Отключение микрофона (заглушить)	49
Отключение/Подача тонов клавиатуры	50
Отправка тонов DTMF	50
Поиск номера в телефонной книге	51
Использование сервиса SMS	51
Ответ на второй вызов	52
Вызов конференции	52
Использование меню	55
Доступ к функциям меню через просмотр	55
Вход в функцию меню через быстрый доступ	56
Карта меню	56
Сообщения	62
Входящие (Меню 1.1)	62
Исходящие (Меню 1.2)	63
Написать (Меню 1.3)	65
Временные (Меню 1.4)	67
Настройки (Меню 1.5)	68
Удалить все <i>(Меню 1.6)</i>	69
Мои объекты (Меню 1.7)	70
Состояние памяти (Меню 1.8)	71
Голос. почта (Меню 1.9)	71
Вещание (Меню 1.10)	72
Звонки	74
Непринятые (Меню 2.1)	74
Входящие (Меню 2.2)	74
Исходящие (Меню 2.3)	75
Удалить все <i>(Меню 2.4)</i>	75
Время (Меню 2.5)	76
Стоимость * (Меню 2.6)	76

Настр. звука	78
Звук звонка (Меню 3.1)	78
Громкость (Меню 3.2)	78
Тип сигнала (Меню 3.3)	79
Звук клавиатуры (Меню 3.4)	79
Звук сообщения (Меню 3.5)	80
Питание Вкл/Выкл (Меню 3.6)	81
Дополн. настр. (Меню 3.7)	82
Настр. телефона	83
IrDA актив. <i>(Меню 4.1)</i>	83
Мои настройки (Меню 4.2)	84
Привет. сообщение (Меню 4.3)	85
Свой номер (Меню 4.4)	86
Язык (Меню 4.5)	86
Безопасность (Меню 4.6)	86
Настр. дисплея (Меню 4.7)	90
Дополн. настр. (Меню 4.8)	91
Быстр. меню (Меню 4.9)	92
Сброс настроек (Меню 4.10)	92
Органайзер	93
Календарь <i>(Меню 5.1)</i>	93
Напоминания (Меню 5.2)	96
Дата и Время (Меню 5.3)	99
Будильник (Меню 5.4)	100
Калькулятор (Меню 5.5)	101
Обмен валют (Меню 5.6)	102
Услуги сети	103
Переадресация (Меню 6.1)	103
Запреты (Меню 6.2)	105
Ожидание (Меню 6.3)	107
Выбор сети (Меню 6.4)	108
Идент. номера (Меню 6.5)	109
Закрытая группа польз (СПС) (Меню 6.6)	100





Содержание

WAP&Игры	111
Игры (Меню 7.1)	111
WAP браузер <i>(Меню 7.2)</i>	112
Загрузки (Меню 7.3)	119
Разрешение проблем	121
Коды доступа	124
Пароль телефона	124
PIN	125
PUK	125
PIN2	126
PUK2	126
Пароль ограничения	127
Меры безопасности	128
Воздействие радиочастотной	
энергии (информация SAR)	128
Безопасное использование батарей	130
Безопасность за рулем	132
Условия эксплуатации	134
Злекронные устройства	134
Взрывоопасная атмосфера	136
Экстренные вызовы	137
Другая важная информация по безопасности	138
Уход и техническое обслуживание	139
Список терминов	141
Алфавитный указатель	145

Основные меры предосторожности

Прочитайте это руководство, прежде чем использовать ваш мобильный телефон. Несоблюдение изложенных в нем правил может оказаться опасным или незаконным. Подробнее о безопасности см. "Меры безопасности" на странице 128.

Никогда не забывайте о безопасности за рулем

Ни в коем случае не пользуйтесь мобильным телефоном за рулем, сначала остановите автомобиль.

Выключайте телефон на заправочной станции

Не пользуйтесь мобильным телефоном на заправочных станциях, вблизи хранилищ топлива и складов химических веществ.

Выключайте телефон в самолете

Мобильные телефоны могут вызывать помехи. Их использование в самолете противозаконно и опасно.

Выключайте телефон в больницах

Выключите ваш телефон, если вы находитесь рядом с медицинским оборудованием. Соблюдайте все существующие правила.

Радиопомехи

Радиоволны могут оказывать отрицательное воздействие на работу всех мобильных телефонов.

Специальные правила

Выключайте мобильный телефон там, где его использование запрещено, где действуют дополнительные правила, и везде, где это может мешать или быть опасным (в больницах и т. д.).



Воздействие высокой частоты

Этот телефон соответствует требованиям Европейского Союза (ЕС) в отношении воздействия высокой частоты (ВЧ). Для сохранения соответствия этим требованиям пользуйтесь только аксессуарами, изготовленными или рекомендованными фирмой Samsung. Использование не рекомендованных аксессуаров может привести к нарушению этих требований.

Осторожность при использовании

Держите телефон только в обычном положении (около yxa).

Водонепроницаемость

Ваш телефон не является водонепроницаемым. Держите его сухим.

Батареи и аксессуары

Пользуйтесь только батареями и аксессуарами, рекомендованными фирмой Samsung.

Квалифицированное обслуживание

Доверяйте установку и ремонт вашего телефона только квалифицированному персоналу.

Распаковка

В комплект телефона входят следующие элементы:



Комплект поставки телефона в вашей стране может быть другим.

Следующие аксессуары для мобильного телефона можно дополнительно приобрести у местного дилера Samsung:

- Наушник-Микрофон
- Простой комплект громкой связи
- Стандартную батарею
- Адаптер автомобильного прикуривателя
- Держатель для автомобиля
- Кабель для передачи данных
- Зарядное устройство

Ваш телефон

Вид телефона

Ниже изображены основные части телефона.



Клавиша Описание



В режиме меню выполняют просмотр параметров меню и памяти телефонной книги

В режиме ожидания обеспечивают непосредственный доступ к наиболее частым параметрам меню; подробнее см. странице 92.



В режиме меню возвращают к предыдущему уровню меню или выбирают текущее меню.

При вводе текста перемещают курсор соответственно влево или вправо.

В режиме ожидания обеспечивают непосредственный доступ к наиболее частым параметрам меню; подробнее см. странице 92.



(программн ые клавиши)

Выполняют функции, которые выводятся над ними в виде текста (нижняя строка дисплея).



При вводе текста удаляет символы с дисплея.

В режиме меню возвращает к предыдущему уровню меню. В режиме ожидания быстро запускает WAP (Протокол Беспроводного доступа) браузер.

Клавиша Описание (продолжение)



Выполняет вызов или ответ на вызов.

При нажатии в режиме ожидания повторяет вызов по последнему набранному или полученному номеру.

В режиме меню выбирает функции меню и запоминает информацию (например, имя), вводимую в память телефона или карты SIM.



Завершает вызов.

При продолжительном нажатии также включает или выключает телефон.

В режиме меню отменяет введенные вами данные и возвращает телефон в режим ожидания.



При нажатии в режиме ожидания обеспечивает быстрый доступ к голосовой почте.



Вводят цифры, буквы и некоторые специальные символы.



Вводят специальные символы набора.

Выполняют различные функции.



(на боковой стороне телефона) Во время вызова регулируют громкость.

В режиме ожидания регулируют громкость клавиш.

В режиме меню выполняют просмотр параметров меню и памяти телефонной книги.

Дисплей

Вид дисплея

Дисплей имеет три области.



Область	Описание
Первая строка	Выводит различные значки (см. странице 14).
Средние строки	Выводят сообщения, инструкции и всю введенную информацию (например, номер набора).
Нижняя строка	Показывает функции, назначенные двум программным клавишам.

Ваш телефон Ваш телефон

Значки

Значок Описание

Показывает мощность получаемого сигнала. Чем больше число полосок, тем выше мощность получаемого сигнала.

Появляется во время вызова.

Появляется при подсоединении к сети GPRS.

Отображается во время бесшумного режима или при установке параметра меню Тип сигнала (Меню 3.3), при получении вызова телефон вибрирует; подробнее см. странице 28 и странице 79.

Появляется при получении нового текстового сообщения.

Появляется при получении нового сообщения голосовой почты.

Появляется при вводе текста, указывая на текущий режим ввода текста.

Появляется при установке сигнала.

Индикатор зарядки батареи. Чем больше полосок, тем больше заряд батареи.

Появляется, когда используется IrDA-порт. Для получения дополнительной информации см. странице 83.

Значок Описание (продолжение)

Появляется, когда задан режим отключения звука.

Появляется, когда вы находитесь вне домашней области и зарегистрированы в другой сети (например, во время поездки заграницу).

Появляется, когда клавиши заблокированы.

Подсветка

Дисплей и кнопочная панель имеют подсветку. При нажатии на любую клавишу включается подсветка, которая действует в течение времени, задаваемого параметром меню Подсветка (Меню 4.7.2). Затем он тускнеет и наконец переключается в режим цифровых часов, экономя заряд батареи.

Для указания времени активности подсветки установите параметр меню **Подсветка** (**Меню 4.7.2**); подробнее см. странице 90.

Световой сигнал сервиса

Световой сигнал сервиса находится в левой верхней части телефона. Он мигает, если ваш телефон получил доступ к сервису.

Для включения или выключения светового сигнала сервиса установите параметр меню **Служеб. свет** (**Меню 4.7.3**); подробнее см. странице 90.



Подготовка к работе


Установка карты SIM

При регистрации в сети сотовой связи вы получаете вставную карту SIM вместе с регистрационными данными, такими как PIN, дополнительное обслуживание и т.д.

Важно! Будьте осторожны при обращении со вставной картой SIM: сама карта и ее контакты быстро приходят в негодность от перегибов и царапин.

He позволяйте детям пользоваться картой SIM

- В случае необходимости телефон отключается нажатием и удержанием кнопки ¬ О вплоть до вывода анимационной заставки выключения питания.
- 2. Вытащите аккумулятор. Для этого:
 - Потяните защелку батареи на задней части телефона и удерживайте ее в этом положении.
 - 2 Снимите батарею, как показано.




 Задвиньте карту SIM в держатель карты SIM до защелкивания.

Убедитесь, что угол с выступом направлен вправо и вверх, а золотые контакты платы направлены в сторону телефона.



Примечание: Когда потребуется удалить карту SIM, выдвиньте ее, как показано, и выньте из держателя.



4. Установите батарею таким образом, чтобы выступы на конце совместились с пазом в нижней части телефона.



Подготовка к работе Подготовка к работе

 Нажмите батарею вниз до ее защелкивания на месте. Перед тем, как включить питание, убедитесь, что батарея установлена соответствующим образом.



Зарядка батареи

Источником питания вашего телефона служит заряжаемая ионно-литиевая батарея (Li-ion). Телефон укомплектован переносным адаптером. Пользуйтесь только рекомендованными батареями и зарядными устройствами. Подробную консультацию можно получить у вашего дилера Samsung.

Телефоном можно пользоваться во время зарядки батареи, но при этом батарея будет заряжаться медленнее.

Примечание: Перед первым использованием телефона нужно полностью зарядить батарею. Разряженная батарея полностью подзаряжается примерно за 200 минут.

 При установленной батарее вставьте разъем переносного адаптера в гнездо в нижней части телефона.



- 2. Вставьте адаптер в стандартную сетевую розетку.
- По окончании зарядки отключите адаптер от розетки и от телефона, нажав на серые зажимы с обеих сторон разъема и затем вытащив разъем.



Примечание: Не снимайте батарею с телефона во время ее зарядки адаптером, сначала отключите адаптер от телефона. В противном случае, телефон может быть поврежден.

Индикатор разрядки батарей

Когда батарея почти разрядилась, и ее ресурсов осталось лишь на несколько минут разговора, вы услышите сигнал предупреждения, и на дисплей будет сообщение с регулярными интервалами.

Когда для поддержки телефона в рабочем состоянии ресурса батареи не хватает, телефон автоматически выключается.

Подготовка к работе Подготовка к работе

Включение/выключение телефона

- Нажмите и удерживайте кнопку ♠\Ф до включения телефона.
- При запросе пароля введите пароль и нажмите программную клавишу Да. Пароль устанавливается производителем на 00000000. Подробнее см. странице 124.
- 3. При запросе PIN введите PIN и нажмите программную клавишу **Да**. Подробнее см. странице 125.

Телефон ищет вашу сеть, а когда находит ее, на обоих дисплеях выводится экран режима ожидания, показанный ниже. После этого вы можете сделать или принять вызов.



Примечание: На заводе-изготовителе язык дисплея установлен на английский. Для изменения языка пользуйтесь параметром меню Язык (Меню 4.5); подробнее см. странице 86.

20

Блокирование или разблокирование клавиатуры

Можно заблокировать клавиатуру, чтобы случайно не нажать какую-либо клавишу.

Нажмите и удерживайте клавишу <u>о</u> в режиме ожидания до появления на дисплее значка <u>на испобщения "Клавиатура заблок.".</u>

Можно отвечать на входящие вызовы с помощью любой клавиши, даже если клавиатура заблокирована. По окончании вызова телефон возвращается в режим блокирования клавиатуры по истечении времени, указанного параметром меню **Автом. блок. клав. (Меню 4.2.3**).

Вы можете делать экстренные вызовы, даже если клавиатура заблокирована. Нажмите номер экстренной службы. При появлении подтверждающего сообщения выберите Да, нажав левую программную клавишу или клавишу (Соб). По окончании вызова телефон возвращается в режим блокирования клавиатуры по истечении времени, указанного параметром меню Автом. блок. клав. (Меню 4.2.3).

Чтобы выйти из режима блокирования клавиатуры, нажмите программную клавишу Разблок., а затем нажмите клавишу № еще раз. Появляется сообщение "Клавиатура разблок.", и значок 🖺 больше не отображается.

Можно также настроить телефон на автоматическую блокировку клавиатуры с помощью параметра меню **Автом. блок. клав. (Меню 4.2.3**). Подробнее см. на стр. 85.

Функции вызова

Как сделать вызов

Когда выводится экран ожидания, введите код зоны, номер телефона и нажмите кнопку ...

Примечание: Если вы выбрали параметр Авто дозвон в меню Дополн. настр. (Меню 4.8), и абонент не отвечает или его номер занят, набор повторяется автоматически до десяти раз; подробнее см. странице 91.

Международные вызовы

- 1. Нажмите и удерживайте кнопку ••
 Появляется символ +.
- 2. Введите код страны, код зоны, номер телефона и нажмите кнопку .

Правка номера

Для сброса	Нажмите
последней цифры	кнопку 🚾 .
любой другой цифры номера	кнопку (или) до помещения курсора сразу после сбрасываемой цифры. Нажмите кнопку
всего экрана	держите нажатой кнопку <i>тс</i> более одной секунды.

Окончание вызова

Окончив вызов, кратко нажмите кнопку <ಾ∿0.

Повторный набор последнего номера

Телефон сохраняет набранные, полученные, а также пропущенные номера, если номер идентифицируется; подробнее см. "Звонки" на странице 74.

Для повторного вызова этих номеров:

- Если вы ввели какие-либо знаки на дисплее, очистите дисплей, нажимая и удерживая кнопку в течение более одной секунды.
- Нажмите кнопку ля вывода списка последних номеров в порядке, в котором были сделаны вызовы.
- 3. Нажимая кнопки и —, просматривайте номера до нахождения нужного номера.

4.	Для	Нажмите
	набора выделенного номера	кнопку С.
	редактирования выделенного номера	программную клавишу Опции выберите параметр Редактировать измените номер соответствующим образом.
	удалить выделенный номер	программную клавишу Опции и выберите Удалить .
	удаления всех номеров в списке	программную клавишу Опции и выберите Удалить все. Подробнее см. странице 75.



Функции вызова Функции вызова

Как сделать вызов из телефонной книги

Вы можете сохранить часто набираемые номера на SIM-карте или в памяти телефона, что в целом называется Телефонной книгой. Просто выберите требуемое имя для набора связанного с ним номера. Подробнее о функциях телефонной книги см. странице 31.

Регулировка громкости

Для регулировки громкости во время вызова пользуйтесь кнопками на левой стороне телефона.

Нажмите кнопку ▲ для увеличения и ▼ для уменьшения громкости.



В режиме ожидания вы можете этими кнопками отрегулировать громкость кнопки.

Ответ на вызов

При получении вызова телефон звонит и показывает анимацию входящего вызова.

При идентификации номера этот номер (или имя, если оно хранится в телефонной книге) выводится на экран.

Примечание: Когда телефон звонит, вы можете заглушить звонок. Удерживайте одну из кнопок громкости с левой стороны телефона. В этом случае только мигает световой сигнал сервиса.

- 1. Нажмите кнопку **г** или программную клавишу **Принять** для ответа на поступивший вызов.
 - Если выбран параметр **Ответ любой клавишей** в меню **Дополн. настр.** (**Меню 4.8**), для ответа нажмите любую кнопку, кроме **№** и программной клавиши **Отказ** (см. странице 91).
- Для отказа от поступающего вызова, нажмите программную клавишу Отказ.
- Завершите вызов, закрыв крышку или нажав кнопку ♠.

Примечание: Вызов можно принять при работе с меню или телефонной книгой.





Функции вызова Функции вызова

Просмотр пропущенных вызовов

Если по какой-либо причине вы не смогли ответить на вызов, вы можете узнать, кто вам звонил, при условии что данная услуга поддерживается, и, при необходимости, перезвонить вызывавшему вас абоненту.

Число пропущенных вызовов выводится на экран в режиме ожидания сразу после получения вызова.

Для немедленного просмотра пропущенного вызова:

- Нажмите программную клавишу Смотр.
 При наличии пропущенных вызовов выводится номер последнего вызова.
- просмотреть пропущенные вызовы
 вызвать выведенный номер
 изменить или удалить пропущенный номер
 Выбор (см. следующую страницу).

Изменение номера пропущенного вызова

Примечание: Если номер пропущенного вызова недоступен, параметр **Редактировать** не выводится.

- 1. Нажмите программную клавишу Опции.
- 3. Нажмите программную клавишу Выбор.
- 4. Измените номер.

5.	Чтобы	Нажмите
	вызвать номер	кнопку 🥕.
	сохранить номер	программную клавишу Сохран. и введите нужные имя и позицию (подробнее см. странице 31).

Удаление пропущенных вызовов

- 1. Нажмите программную клавишу Опции.
- При необходимости нажмите кнопку или для выделения параметра Удалить.
- 3. Нажмите программную клавишу Выбор.

В любое время можно нажать 🖘 Ф для выхода из функции пропущенного вызова.

Примечание: В любой момент можно получить доступ к функции пропущенного вызова, выбрав параметр меню Непринятые (Меню 2.1). Подробнее см. странице 74.



Быстрое переключение в Бесшумный режим

Бесшумный режим удобен в случае необходимости соблюдать тишину и когда вы хотите отключить звонок телефона (например, в театре).

В режиме ожидания для быстрой установки вашего телефона в бесшумный режим просто нажмите и удерживайте кнопку • до отображения сообщения "Реж. без звука" и значка вибрации (\- \).

В бесшумном режиме ваш телефон изменяет параметры звука следующим образом:

Параметр	Новая настройка
Звук предупрежд. (Меню 3.3)	Вибрац и я
Звук клавиатуры (Меню 3.4)	Выключить
Звук сообщения (Меню 3.5)	Только свет
Питание Вкл/Выкл (Меню 3.6)	Выключить
Дополн. настр. (Меню 3.7)	Выключить

Выбор функций и параметров

В телефоне предусмотрены функции, которые помогут вам настроить его. Функции организованы в меню и подменю, доступ к которым выполняется двумя программными клавишами и и и и меню и подменю позволяют просматривать и изменять настройки функций.

Функция программных клавиш зависит от текущего контекста; текущая функция обозначается меткой в нижней строке дисплея.

Пример:



Нажмите левую программную клавишу для доступа в режим главного меню.

Нажмите правую программную клавишу для доступа к функциям телефонной книги.



Для просмотра и выбора из различных имеющихся функций/параметров:

1. Нажмите соответствующую программную клавишу.

2.	Чтобы	Нажмите
	выбрать: • показанную функцию или • выделенный параметр	программную клавишу Выбор или кнопку).
	просмотреть следующую функцию или выделить следующий параметр списка	кнопку — или ▼ на левой стороне телефона.
	вернуться к предыдущей функции или параметру в списке	кнопку — или ▲ на левой стороне телефона.
	вернуться на предыдущий уровень	кнопку (, программную клавишу э или кнопку СС.
	выйти без сохранения изменений	кнопку ☎\Ф.

При выполнении некоторых функций требуется ввести пароль или PIN. Введите нужный код и нажмите программную клавишу **Да**.

Примечание: При доступе к списку параметров, выделяется текущий параметр. Однако, если есть два параметра (Вкл/Выкл или Использ./Не использ.), выделяется неактивный параметр, чтобы его можно было выбрать непосредственно.



Вы можете хранить телефонные номера с соответствующими именами в памяти карты SIM. Кроме того, можно хранить до 500 номеров в памяти телефона. Карта SIM и память телефона - это разные устройства, которые тем не менее используются как единая телефонная книга.

Хранение номера телефона с именем

Существует два способа сохранения номера:

- с помощью программной клавиши Сохран. в режиме ожидания;
- с помощью параметра Новая запись в телефонной книге.

Сохранение номера в режиме ожидания

Как только вы начинаете вводить номер, над левой программной клавишей появляется параметр **Сохран.**, позволяющий сохранить номер в телефонной книге.

1. Введите номер для сохранения.

Примечание: Если вы ошиблись, исправьте номер кнопкой (СС). Подробнее см. странице 22.

- Убедившись, что номер набран правильно, нажмите программную клавишу Сохран..
- 3. Выберите значок для определения категории номера для сохранения. Имеется три категории:

мобильный номер;

пабочий номер;

домашний номер.

Для выбора категории нажмите кнопку (или), а затем программную клавишу **Выбор**.



 Выберите тип памяти - SIM или Телефон, нажав клавишу — или —, а затем нажав программную клавишу Выбор.

Примечание: Если вы поменяли телефон, все сохраненные в памяти вашей карты SIM номера будут автоматически доступны на новом телефоне; а номера, сохраненные в памяти телефона, должны быть введены заново.

Введите имя и нажмите программную клавишу Да.
 Максимальная длина имени зависит от вашей карты SIM. Подробнее о вводе символов см. странице 42.

Теперь телефон отображает первую свободную позицию в выбранной памяти. Если эта память заполнена, отображается первая свободная позиция в другой памяти.

- 6. Если вы не хотите сохранять номер с именем в предложенной позиции, нажмите кнопку ССС для сброса номера позиции и введите нужную позицию цифровыми кнопками.
- 7. Нажмите программную клавишу **Да** для сохранения номера и имени.

После сохранения телефон отобразит введенную запись телефонной книги или имя.

8.	Чтобы	Нажмите
	использовать параметры ввода	программную клавишу Опции .
	вернуться к экрану ожидания	кнопку ☎\Ф.

Сохранение номера с помощью меню телефонной книги

- Когда экран в режиме ожидания, нажмите программную клавишу **Имя**.
- 2. Прокрутите до параметра **Новая запись** нажатием кнопки или —, а затем нажмите программную клавишу **Выбор**.
- 3. Выберите значок для определения категории номера для сохранения.

Примечание: При выполнении этой операции доступен также значок электронной почты ((О)). Он позволяет сохранить адрес электронной почты вместо номера телефона.

- Выберите тип памяти SIM или Телефон, нажав клавишу — или —, а затем нажав программную клавишу Выбор.
- Введите имя и нажмите программную клавишу Да. Максимальная длина имени зависит от вашей карты SIM. Подробнее о вводе символов см. стоанице 42.
- 6. Введите номер или адрес электронной почты и нажмите программную клавишу **Сохран.**.
- Если вы не хотите сохранять номер с именем в предложенной позиции, нажмите кнопку (для сброса номера позиции и введите нужную позицию цифровыми кнопками.
- Нажмите программную клавишу Да для сохранения номера и имени.
 После сохранения телефон отобразит введенную запись телефонной книги или имя.

9.	Чтобы	Нажмите
	использовать параметры ввода	программную клавишу Опции .
	вернуться к экрану ожидания	кнопку ☎№.



Использование параметров записей телефонной книги

При доступе к записи телефонной книги нажмите программную клавишу **Опции** для доступа к параметрам записи.

Чтобы	Нажмите
выбрать выделенный параметр	программную клавишу Выбор или кнопку) .
выделить другой параметр	кнопку — или — до выделения нужного параметра.

Предусмотрены следующие параметры:

Вставить: позволяет ввести выбранный номер в режим обычного набора. Используйте данный параметр для набора номера, сходного с номером в телефонной линии, например с другим добавочным номеров в том же самом офисе.

Используйте кнопку \bigcirc для соответствующего изменения номера (подробнее см.странице 22). Если вы готовы набрать номер, нажмите кнопку \frown .

Редактировать: позволяет вам изменять данные в телефонной книге. Выберите Одну запись для изменения одного номера в выбранном имени. Если вы меняете имя, номер будет сохраняться отдельно. Выберите Все записи для изменения имени.

Удалить: позволяет удалить выбранные имя и номер из телефонной книги. Последует запрос на подтверждение удаления имени и номера из телефонной книги программной клавишей Да.

Копировать: позволяет копировать выбранный номер в другое место. Пользуйтесь этим параметром для сохранения номера, сходного с уже хранящимся в памяти. Выберите позицию для нового номера. После копирования отредактируйте имя и номер.

Группа абонентов: позволяет присваивать запись группе вызывающих, чтобы телефон предупреждал вас специальным тоном звонка при получении вызова от члена соответствующей группы. Выберите одну из десяти имеющихся групп.

Для удаления номера из группы выберите параметр **Нет группы**.

Подробнее об изменении свойств группы вызывающих см. странице 37.

Создать запись: позволяет вам добавлять новый номер в другую категорию (мобильный, рабочий, домашний телефоны или E-mail) для текущего выбранного имени. Запись телефонной книги может содержать имя и до четырех номеров (по одному в каждой из категорий).

Поиск номера в телефонной книге

После занесения номеров в телефонную книгу, вы можете искать их по одному из двух параметров:

- по имени:
- по вызывающей группе.

Поиск номера по имени

- Когда экран в режиме ожидания, нажмите программную клавишу **Имя**.
- Нажмите программную клавишу Выбор, когда выделен параметр Поиск. Последует запрос на ввод имени.
- 3. Введите первые несколько букв имени, которое вы хотите найти.
 - Записи телефонной книги выводятся, начиная с первой записи, соответствующей вводу. Эта первая запись также выделяется.



4.	Чтобы	Нажмите
	просмотреть выделенную запись	программную клавишу Смотр .
	выбрать другую запись	кнопку — или — до выделения нужной записи.
	найти имя, начиная с другой буквы	кнопку ССС для сброса введенных букв, а затем нажмите кнопку с нужной буквой.

 Найдя нужную запись, нажмите кнопку лля набора номера или программную клавишу Опции для доступа к параметрам записей телефонной книги; подробнее см. странице 34.

Поиск номера по группе вызывающих

- Когда экран в режиме ожидания, нажмите программную клавишу Имя.
- Прокрутите до параметра Поиск группы
 нажатием кнопки или —, а затем нажмите
 программную клавишу Выбор.
- Введите несколько первых букв названия группы, которую следует найти.
 - Группы абонентов перечисляются, начиная с первой группы, название которой совпадает с введенными буквами.
- 4. Прокрутите до требуемой группы нажатием кнопки или и затем нажмите программную клавишу **Смотр**.

Выводится список записей телефонной книги в выбранной группе вызывающих.

5.	Чтобы	Нажмите
	просмотреть выделенную запись	программную клавишу Смотр .
	выбрать другую запись	кнопку — или — до выделения нужной записи.

 Найдя нужную запись, нажмите кнопку лдя набора номера или программную клавишу Опции для доступа к параметрам записей телефонной книги; подробнее см. странице 34.

Правка группы вызывающих

- Когда экран в режиме ожидания, нажмите программную клавишу Имя.
- Прокрутите до параметра Правка группы нажатием кнопки — или —, а затем нажмите программную клавишу Выбор.
- 3. Прокрутите список групп нажатием кнопки или —.
- 4. Когда группа, которуо вы хотите изменить, будет выделена нажмите программную клавишу **Опции**.
- Выберите каждый параметр и измените соответствующие настройки. Предусмотрены следующие параметры:

Звук вызова: позволяет выбрать тон звонка, воспроизводимого при получении голосового телефонного вызова от члена группы.

Звук SMS: позволяет выбрать тон звонка, воспроизводимого при получении текстового сообщения от члена группы.



Графика: позволяет выбрать значок, выводимый при получении голосового вызова от члена группы.

Название группы: позволяет присваивать имя группе (подробнее о вводе символов см. странице 42).

Быстрый набор

После сохранения номеров в памяти телефонной книги, можно установить до восьми номеров быстрого набора и набирать их в любой момент, просто нажимая на соответствующую кнопку.

Установка номеров быстрого набора

- Когда экран в режиме ожидания, нажмите программную клавишу **Имя**.
- Прокрутите до параметра Быстрый набор нажатием кнопки — или —, а затем нажмите программную клавишу Выбор.
- Выберите кнопку, которую вы хотите присвоить функцию быстрого набора (кнопки 2 по 9) и нажмите программную клавишу Да.

Примечание: Если вы уже назначили номер для этой кнопки, программная клавиша Опции заменяет программную клавишу Да. Перейдите к шагу 6.

 Выберите нужную запись телефонной книги из списка и нажмите программную клавишу Смотр.

- Если запись имеет несколько номеров, выберите нужный номер нажатием кнопки — или —, а затем нажмите программную клавишу Выбор.
- После назначения номера для выбранной кнопки можно выбрать следующие четыре параметра:

Изменить: позволяет назначить другой номер для кнопки.

Удалить: позволяет сбросить установку для отмены назначения номеров для кнопки.

Удалить все: позволяет сбросить установку всех кнопок для отмены назначения номеров для всех кнопок.

Номер: позволяет просмотреть номер, назначенный для кнопки.

Быстрый набор из телефонной книги

Для быстрого набора номеров, назначенных для кнопок с 2 - 10 - 100, нажмите и удерживайте соответствующую кнопку.

Примечание: Позиция памяти 1 зарезервирована для номера сервера голосовой почты.



Удаление всех записей телефонной книги

Вы можете удалить все записи телефонной книги, хранящиеся в памяти телефона или карты SIM или в той и другой памяти одновременно.

- Когда отображается экран режима ожидания, нажмите программную клавишу Имя.
- Прокрутите до Удалить все, нажимая клавишу или —, а затем нажмите программную клавишу Выбор.

3.	Чтобы	Нажмите
	выбора памяти (памятей), которые следует очистить	программную клавишу Метка .
	отмены выбора	программную клавишу Сн.Мет. .
	удаления всех записей в выбранной памяти (памятях)	программную клавишу Удалить .

4. Введите пароль телефона и нажмите программную клавишу **Да**.

Примечание: Пароль предустановлен изготовителем на 00000000. О том, как изменить его, см. на стр. странице 88.

- При отображении подтверждающего сообщения, нажмите программную клавишу Да.
- 6. Закончив, нажмите клавишу ш или №.

Проверка состояния памяти

Вы можете проверить число имен и номеров, хранящихся в телефонной книге (в памяти телефона и карты), или число оставшихся свободных позиций.

- Когда экран в режиме ожидания, нажмите программную клавишу **Имя**.
- 2. Выберите параметр **Состоян. памяти**, нажав клавишу или —, а затем нажав программную клавишу **Выбор**.
- Нажмите кнопку или для вывода записей в памяти карты и телефона отношении общей емкости каждой памяти.



Ввод текста

При использовании телефона вам часто нужно вводить текст. Например, когда вы заносите имена в телефонную книгу, создаете ваше личное поздравление или планируете события в вашем календаре. Вы можете вводить буквенно-цифровые символы с помощью клавиатуры вашего телефона.

Ваш телефон имеет три следующие режима ввода текста:

Режим Т9

Позволяет вводить английские слова однократным нажатием на букву. Каждая кнопка панели вводит более одной буквы: нажатием 5— можно ввести Ј, К или L. Режим Т9 автоматически сопоставляет нажатия со встроенной международной языковой базой данных для определения нужного слова. Благодаря этому, режим Т9 требует меньшего числа нажатий, чем традиционный способ многократного нажатия в режиме символов верхнего/нижнего регистров.

• Режим символов верхнего/нижнего регистров

Позволяет вводить буквы кнопками с буквенными значениями одним, двумя, тремя или четырьмя нажатиями до вывода буквы.

• Режим знаков

Позволяет вводить знаки, такие как пунктуация.

• Режим цифр

Позволяет вводить цифры.

Изменение режима ввода текста

Если вы находитесь в поле, допускающем ввод букв, в правом нижнем углу дисплея выводится индикатор режима ввода текста.

Пример: Когда вы создаете текстовое сообщение



Для того, чтобы выбрать	Нажимайте программную клавишу û до
режим Т9	показывается Т о. См. странице 44.
режим символов верхнего регистра	показывае тся 🔝. См. странице 46.
режим символов нижнего регистра	показыва ется 🗟. См. странице 46.
режим цифр	показыв ается Ж . См. странице 47.
режим знаков	показывается 1 . См. странице 47.



Ввод текста Ввод текста

Использование режима Т9

Прогнозируемый ввод текста Т9 позволяет вводить слова при минимуме нажатий. Этот режим ввода основан на встроенном словаре.

 В прогнозируемом режиме ввода текста Т9 можно набирать слово, пользуясь кнопками с 2 по 9 каждую букву набирайте одним нажатием кнопки.

<u>Пример</u>: Для ввода *HELLO* в режиме Т9, нажмите (401), (300), (500), (500) и (600).

Набираемое слово выводится на дисплее. Оно может меняться с каждым нажатием кнопки.

- 2. Наберите слово до конца перед исправлением или удалением написанного.
- 3. Если слово правильно, вводите следующее слово.

Если нет, нажимайте 0+, — или — для вывода альтернативных слов, выводимых нажатием тех же кнопок.

- 4. Завершайте ввод каждого слова нажатием 🗐.
- Для набора слов, не определяемых режимом Т9, измените режим ввода текста на режим ввода символов верхнего/нижнего регистра.

 Для ввода точки, переноса или апострофа нажимайте кнопку (т). Режим Т9 применяет грамматические правила, обеспечивающие правильную пунктуацию.

<u>Пример</u>: Кнопка ¹ используется дважды для ввода двух разных знаков пунктуации:



- Для смены регистра в режиме Т9 пользуйтесь кнопкой (***). Имеется три регистра:
 - строчные;
 - **Т** ьсе заглавные.
- Курсор можно перемещать кнопками (и) . Для удаления букв нажимайте кнопку . Нажмите и удерживайте кнопку . Для очистки дисплея.

Ввод текста Ввод текста

Использование Верхнего/Нижнего регистра Режим символов

Текст вводится нажатием кнопок с 1 по 0 +.

- 1. Нажмите клавишу нужной буквы:
 - один раз для первой буквы;
 - два раза для второй буквы;
 - и т.д.
- 2. Так же выбираются все следующие буквы.

Примечание: При нажатии другой кнопки курсор сдвигается вправо. Если буква введена дважды (или другая буква вводится той же кнопкой), подождите несколько секунд, пока курсор автоматически не сместится вправо, а затем выберите следующую букву.

Подробнее о символах, которые можно вводить кнопками, смотрите в таблице ниже.

•	Символы в порядке вывода	
Кнопка	Верхний регистр	Нижний регистр
1	Пробел. 1 ! ? & і ¿§	.%@_£\$¥¤§
2	ABC2ÄÅÆÇГ	а b с 2 à ä åæ Г
3	DEF3ÉΔΦ	d e f 3 è é Φ
4	GHI4ΘΨ	ghi4ìΨ
5	JKL5 A	j k l 5 A
6	MNO6ÑØÖö	mno6ñøòö
7	PQRS7ΠΣΞ	pqrs7βΣΞ
8	TUV8Üü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	0 * # , ; ' " =	/:-+()<>

- Для вставки пробела нажмите кнопку (**).
- Курсор можно перемещать кнопками (и) . Для удаления букв нажимайте кнопку ... Нажмите и удерживайте кнопку ... для очистки дисплея.

Использование режима знаков

Режим знаков позволяет вводить знаки в текстовое сообщение.



Нажимайте управляющие кнопки для перемещения на нужный знак, а затем нажмите программную клавишу **Да** для вставки выделенного знака в ваше сообщение.

Использование цифрового режима

Цифровой режим позволяет вам вводить цифры в текстовое сообщение (например телефонный номер). Нажимайте кнопки с нужными цифрам и вручную переключайтесь в текстовый режим ввода.

Параметры, имеющиеся во время вызова

Ваш телефон предоставляет функции контроля, которыми можно пользоваться, не прерывая вызова.

Удержание вызова

Вы можете удержать текущий вызов в любой момент. Сделать второй вызов во время разговора можно, если данный сервис поддерживается сетью. Один из двух вызовов становится активным, а второй удержанным, и между ними можно переключаться.

Для удержания вызова нажмите программную клавишу **Удерж.**. Вызов можно вновь сделать активным, нажав программную клавишу **Извлечь**.

Для выполнения вызова во время разговора:

- 1. Введите номер телефона, который вы хотите набрать, или найдите его в телефонной книге.
- Нажмите ля набора номера второго вызова.
 Первый вызов автоматически удерживается.

Либо:

- 1. Удерживайте текущий вызов нажатием программной клавиши **Удерж.**.
- 2. Сделайте следующий вызов как обычно.

Для переключения с одного вызова на другой нажмите программную клавишу **Переключ.**.

Поступивший вызов удерживается, а предыдущий удерживаемый вызов активизируется, что позволяет продолжить разговор с другим абонентом.

По окончании разговора завершите оба вызова нажатием ♠№.

Отключение микрофона (заглушить)

Вы можете на время отключить микрофон, чтобы ваш собеседник не мог вас слышать.

<u>Пример</u>: Вы не хотите, чтобы ваш собеседник слышал по телефону то, что вы говорите окружающим.

Для временного отключения микрофона:

- 1. Нажмите программную клавишу Опции.
- При необходимости, нажмите кнопку для выделения параметра Без звука.
- Нажмите программную клавишу Да.
 Теперь ваш собеседник вас не слышит.

Для обратного включения микрофона:

- 1. Нажмите программную клавишу Опции.
- При необходимости, нажмите кнопку для выделения параметра Со звуком.
- Нажмите программную клавишу Да.
 Теперь ваш собеседник вновь вас слышит.



Отключение/Подача тонов клавиатуры

Этот параметр позволяет включать и отключать тон кнопок. Если выбран параметр **Клавиша выкл звук**, телефон не будет подавать тонов при нажатии кнопок. Он позволяет вам нажимать клавиши во время разговора без подачи тонов.

Примечание: При общении с автоответчиком или с системами компьютерной телефонии следует установить параметр Клавиша отправить.

Отправка тонов DTMF

Вы можете отправлять тоны DTMF (многочастотный двойной тон), соответствующие номеру, набранному во время разговора.

Данный параметр удобен при вводе пароля или номера счета для автоматизированной системы, такой, как например банковская.

Для отправки тонов DTMF выполните следующие действия:

- 1. Когда вы будете соединены с системой телефонных услуг, нажмите программную клавишу **Опции**.
- 2. Нажмите кнопку для выделения параметра Отправить DTMF.
- 3. Нажми те программную клавишу Да.
- Наберите номер, на который вы хотите отправить тоны и нажмите программную клавишу Да. Тоны, соответствующие показанному на экране номеру, будут отправлены.

Примечание: Вы также можете осуществлять поиск номера в телефонной книге, нажав на программную клавишу Имя. Для подробного описания свойств Телефонной книги обратитесь на стр. 31.

Поиск номера в телефонной книге

Вы можете искать номера в телефонной книге во время вызова.

- 1. Нажмите программную клавишу Опции.
- Нажмите программную клавишу для выделения параметра Тел. книга.
- Нажмите программную клавишу Да.
 Выводится список записей телефонной книги.
- Введите начало имени, которое вы хотите найти.
 При вводе первых символов имени выводится список записей телефонной книги, совпадающих с введенными символами. Запись также
- Прокрутите до записи, нажимая клавишу и —, и нажмите программную клавишу Смотр для просмотра выделенной записи.

Подробнее о функциях телефонной книги см. страница 31.

выделяется.

Использование сервиса SMS

Если вы получаете сообщение SMS (Служба коротких сообщений) в процессе вызова, на дисплее начнет мигать значок (). Параметр **Услуга SMS** позволяет использовать эту функцию.

Подробнее об использовании службы SMS см. страница 62.

Ответ на второй вызов

Вы можете ответить на поступивший вызов, не прерывая предыдущего, если данный сервис поддерживается сетью. Установите параметр меню Ожидание (Меню 6.3) на Активировать (см. страница 107). Сигнал ожидания вызова предупредит вас о поступившем вызове.

Для ответа на вызов во время разговора:

- Нажмите ля ответа на поступивший вызов.
 Первый вызов автоматически удерживается.
- 2. Для переключения с одного вызова на другой нажмите программную клавишу **Переключ.**..

Если вы хотите завершить удерживаемый вызов, нажмите программную клавишу **Опции** и выберите параметр **Законч. удерж. звонка**.

3. Текущий вызов завершается нажатием ☎№.

Вызов конференции

Вызов конференции - это сетевой сервис, позволяющий разговаривать шести участникам одновременно. Более подробную информацию можно получить у поставщика сервиса.

Установка конференц-связи

- 1. Вызовите первого участника как обычно.
- 2. Вызовите второго участника как обычно. Первый вызов автоматически удерживается.
- Соедините первого участника с конференцией нажатием программной клавиши Опции и выбором параметра Объединить.

4. Для включения нового участника в конференцию сделайте обычный вызов, нажмите программную клавишу **Опции** и задайте параметр **Обьединить**.

Отвечая на поступающие вызовы, вы можете соединять их с конференцией нажатием **Опции**, а затем нажатием **Обьединить**. При необходимости, повторите действия.

Разговор с одним из участников конференции

 Нажмите программную клавишу Опции и установите параметр Выберите один.

Появляется список участников.

- Выделите нужного участника нажатием кнопки и , а затем программной клавиши Выбор или кнопки .
- 3. Установите параметр Частный.

Теперь вы можете лично поговорить с данным абонентом. Остальные участники могут продолжить разговор между собой.

4. Для возврата в конференцию нажмите программную клавишу **Опции** и выберите параметр **Обьединить**.

Теперь все участники конференции могут слышать друг друга.

Окончание связи с одним из участников конференции

1. Нажмите программную клавишу **Опции** и установите параметр **Выберите один**.

Появляется список участников.

- 2. Выделите нужного участника нажатием кнопки и —, а затем программной клавишей Выбор или кнопкой ...
- 3. Выберите параметр Переместить.

При этом прекращается связь с выбранным участником, а с остальными разговор можно продолжать.

4. Завершите вызов, нажав кнопку • №.

Использование меню

Телефон предоставляет широкий выбор функций, позволяющих адаптировать его к вашим задачам. Эти функции организованы в виде меню и подменю.

Доступ к меню и подменю выполняется через просмотр нажатием управляющих кнопок или с помощью быстрого доступа.

Доступ к функциям меню через просмотр

- В режиме ожидания нажмите программную клавишу Меню для доступа в режим меню.
- Кнопки и начните просмотр до вывода главного меню, например, Настр. телефона. Нажмите программную клавишу Выбор или кнопку) для входа в меню.
- Если меню содержит подменю (например, Язык), доступ к ним можно получить кнопками и и, и нажатием программной клавиши Выбор.
 Если выбранное меню содержит другие параметры, повторите те же действия.

4.	Чтобы	Нажмите
	просмотреть меню	кнопки — и — или ▲ и ▼ на левой стороне телефона.
	подтвердить выбранную настройку	программную клавишу Выбор или кнопку) .
	вернуться на предыдущий уровень меню	программную клавишу э или кнопку (.
	выйти из меню без изменения параметров	кнопку ☎\Ф.

Использование меню Использование меню

Вход в функцию меню через быстрый доступ

Пункты меню (меню, подменю и параметры) пронумерованы и к ним можно быстро получить доступ через их номера. Номер быстрого доступа выводится в правой нижней части дисплея рядом с программной клавишей **5**. Просто нажмите программную клавишу **Меню** и введите требуемый номер.

Примечание: Номера, присвоенные функциям меню, приведены в списке на страница 57. Они могут не совпадать с номерами меню телефона. Это зависит от сервиса, поддерживаемого вашей картой SIM.

Пример: Доступ к параметру Язык.

- 1. Нажмите программную клавишу Меню.
- 2. Нажмите 4 для Настр. телефона.
- Нажмите 5 для Язык.
 На дисплее появятся имеющиеся языки.

Карта меню

На схеме, приведенной ниже, показана структура меню телефона с указанием:

- номера, назначенного каждому параметру;
- номеров страниц, на которых описаны соответствующие функции.

Примечание: Если вы используете карту SIM AT, предоставляющую дополнительные сервисы, то при нажатии программной клавиши Меню выводится меню SIM AT для ввода функции меню. Подробнее см. в руководстве карты SIM.

1. Сообщения (см. страница 62)

- 1.1 Входящие
- 1.2 Исходящие
- 1.3 Написать
- 1.4 Временные
- 1.5 Настройки
 - 1.5.1 Настройки 1*
 - 1.5.2 Настройки 2*
 - 1.5.3 Настройки 3*
 - 1.5.4 Настройки 4*
 - 1.5.5 Настройки 5*
 - 1.5.6 Общие настр.
- 1.6 Удалить все
- 1.7 Мои объекты
 - 1.7.1 Mou EMS мелодии
 - 1.7.2 Мои EMS картинки
 - 1.7.3 Моя EMS анимация
 - 1.7.4 Удалить все
- 1.8 Состояние памяти
 - 1.8.1 Память SIM
 - 1.8.2 Память тел.
 - 1.8.3 Память SMS-CB сообщ.
- 1.9 Голос, почта
 - 1.9.1 Прослушать
 - 1.9.2 Номер сервера
- 1.10 Вещание
 - 1.10.1 Прочитать
 - 1.10.2 Прием
 - 1.10.3 Список каналов
 - 1.10.4 Язык

2. Звонки (см. страница 74)

- 2.1 Непринятые
- 2.2 Входящие
- 2.3 Исходящие
- 2.4 Удалить все





^{*} Выводится, только если поддерживается картой SIM.

Использование меню Использование меню

2. Звонки (продолжение)

2.5 Время

2.5.1 Время послед. звонка

2.5.2 Всего исходящ.

2.5.3 Всего входящ.

2.5.4 Сброс таймеров

2.6 Стоимость*

2.6.1 Стоим, послед, звонка

2.6.2 Стоим, всех звонков

2.6.3 Макс. стоимость

2.6.4 Сброс счетчиков

2.6.5 Задать макс.

2.6.6 Стоим. за 1 Unit

Настр. звука (см. страница 78)

3.1 Звук звонка

3.2 Громкость

3.3 Тип сигнала

3.3.1 Только свет

3.3.2 Мелодия

3.3.3 Вибрация

3.3.4 Вибр. и мелодия

3.4 Звук клавиатуры

3.4.1 Выключить

3.4.2 Клавесин

3.4.3 Фортепиано

3.4.4 Звук

3.4.5 Сигнал

3.5 Звук сообщения

3.5.1 3BVK SMS

3.5.2 3BVK SMS-CB

3.6 Питание Вкл/Выкл

3.6.1 Выключить

3.6.2 Классический

3.6.3 Веселый

3.7 Дополн. настр.

3.7.1 Звук ошибки

3.7.2 Поминутн. звук

3.7.3 Звук соединения

4. Настр. телефона (см. страница 83)

4.1 IrDA aktur.

4.2 Мои настройки

4.2.1 Обои

4.2.2 Параметры меню

4.2.3 Автом, блок, клав.

4.3 Привет. сообщение

4.4 Свой номер

4.4.1 Номер 1

4.4.2 Homep 2

4.4.3 Номер 3

4.5 Язык

4.6 Безопасность

4.6.1 Проверка PIN

4.6.2 Изменить PIN

4.6.3 Блок, телефона

4.6.4 Измен. пароль

4.6.5 FITOK SIM

4.6.6 Режим FDN*

4.6.7 Изменить PIN2*

4.7 Настр. дисплея

4.7.1 Яркость

4.7.2 Подсветка

4.7.3 Служеб. свет

4.7.4 Графич. логотип

4.8 Дополн. настр.

4.8.1 Авто дозвон

4.8.2 Ответ пюбой клавишей

4.9 Быстр. меню

4.9.1 Клав. вверх

4.9.2 Клав. вниз

4.9.3 Клав. вправо

.o.o Totab. Bripabo

4.9.4 Клав. влево

4.10 Сброс настроек





^{*} Выводится, только если поддерживается картой SIM.

Использование меню Использование меню

5. Органайзер (см.страница 93)

- 5.1 Календарь
- 5.2 Напоминания
- 5.3 Дата и Время
 - 5.3.1 Установ, времени
 - 5.3.2 Установ. даты
 - 5.3.3 Мировое время
 - 5.3.4 Формат времени
- 5.4 Будильник
 - 5.4.1 Одиночный
 - 5.4.2 Ежедневный
 - 5.4.3 Утренний
 - 5.4.4 Удалить
 - 5.4.5 Автопитание
- 5.5 Калькулятор
- 5.6 Обмен валют

6. Услуги сети (см. страница 103)

- 6.1 Переадресация
 - 6.1.1 Всегла
 - 6.1.2 Если занят
 - 6.1.3 Если не отвечает
 - 6.1.4 Если недоступен
 - 6.1.5 Отменить все
- 6.2 Запреты
 - 6.2.1 Все исходящие
 - 6.2.2 Международ.
 - 6.2.3 Междунар. исключ. домой
 - 6.2.4 Все входящие
 - 6.2.5 Входящ. пока заграницей
 - 6.2.6 Отменить все
 - 6.2.7 Изменить пароль запретов
- 6.3 Ожидание
 - 6.3.1 Голос, вызовы
 - 6.3.2 Вызовы факса
 - 6.3.3 Вызовы данных
 - 6.3.4 Международ.
- 6.4 Выбор сети
 - 6.4.1 Автоматический
 - 6.4.2 Вручную

6. Услуги сети (продолжение)

- 6.5 Идент. номера
 - 6.5.1 По умолчанию
 - 6.5.2 Не показ. номер
 - 6.5.3 Показывать номер
- 6.6 Закрытая группа польз.
 - 6.6.1 Индекс
 - 6.6.2 Доступ извне
 - 6.6.3 Группа по умолч.
 - 6.6.4 Деактивировать

7. WAP&Игры (см. страница 111)

- 7.1 Игры
 - 7.1.1 Улей
 - 7.1.2 Хомячок
- 7.2 WAP браузер
 - 7.2.1 Дом. страничка
 - 7.2.2 Избранные
 - 7.2.3 http://
 - 7.2.4 Настройки
 - 7.2.5 Очистить кэш
- 7.3 Загрузки
 - 7.3.1 Игры и другое
 - 7.3.2 Звуки
 - 7.3.3 Картинки
 - 7.3.4 Настройка DNS



^{*} Выводится при активной функции Закрытая группа пользователей CUG.

Сообщения

Функция SMS (служба коротких сообщений) - это сетевой сервис, который может и не поддерживаться сетью. Сообщение можно отправлять в текстовом виде, по факсу, электронной почтой и с помощью пейджинговых систем, если эти сервисы поддерживаются сетью. Для отправки текстового сообщения по телефону, необходимо получить номер центра SMS у вашего оператора связи.

Появление значка (() означает, что получено новое текстовое сообщение. Если память переполнена, выводится сообщение об ошибке, после чего прием сообщений прекращается. Используйте параметр Удалить в рамке каждого сообщения для удаления ненужных сообщений.

При получении нового сообщения в режиме блокирования клавиатуры вы можете просмотреть его, не разблокируя клавиатуру. Нажмите программную клавишу **Разблок.** или клавишу **С**обы разблокировать клавиатуру.

Входящие (Меню 1.1)

Эта рамка сообщения используется для сохранения полученного сообщения.

При входе в данное меню на дисплее показывается список сообщений с номерами или именами отправителей, если они имеются в вашей телефонной книге.

- Выберите сообщение из списка и нажмите программную клавишу Смотр для чтения содержания сообщения.
- 2. Содержание просматривается нажатием кнопок и —.
- 3. Для просмотра предыдущих или последующих сообщений, нажмите кнопку 🖦 или 🗐.

При чтении сообщения нажатием программной клавиши **Опции** можно выбрать следующие параметры.

Удалить: удаляет сообщение.

Отправить: повторно отправляет сообщение. Подробнее об отправке сообщений см. страница 65.

Ответить: позволяет отправить ответное сообщение.

Перезвонить: позволяет сделать ответный вызов.

Список адресов: позволяет извлечь страницу URL или адреса электронной почты или телефонные номера из текста сообщения и сохранить их в памяти телефона.

Перемест. в телефон: позволяет вам переместить сообщение с SIM-карты в память телефона. Этот параметр доступен только при выборе сообщения, сохраненного в карте SIM.

Перемест. в SIM: позволяет вам переместить сообщения из памяти телефона на SIM-карту. Этот параметр доступен только при выборе сообщения, сохраненного в памяти телефона.

Выбор объект: позволяет сохранить объекты (например, звуки или изображения) в вашем телефоне. Вы можете использовать сохраненные объекты при написании сообщений; подробнее см. страница 66.

Исходящие (Меню 1.2)

Эта рамка сообщения используется для сохранения сообщения которое было или будет отправлено.

При входе в данное меню на дисплее показывается список сообщений с номерами или именами получателей, если они имеются в вашей телефонной книге.

Сообщения Сообщения

- Выберите сообщение из списка и нажмите программную клавишу Смотр для чтения содержания сообщения.
- 2. Содержание просматривается нажатием кнопок и —.
- 3. Для просмотра предыдущих или последующих сообщений, нажмите кнопку 🖦 или 🗐.

При чтении сообщения нажатием программной клавиши **Опции** можно выбрать следующие параметры.

Удалить: удаляет сообщение.

Отправить: повторно отправляет сообщение. Подробнее об отправке сообщений см. страница 65.

Список адресов: позволяет извлечь страницу URL или адреса электронной почты или телефонные номера из текста сообщения м сохранить их в памяти телефона.

Перемест. в телефон: позволяет вам переместить сообщение с SIM-карты в память телефона. Этот параметр доступен только при выборе сообщения, сохраненного в карте SIM.

Перемест. в SIM: позволяет вам переместить сообщения из памяти телефона на SIM-карту. Этот параметр доступен только при выборе сообщения, сохраненного в памяти телефона.

Выбор объект: позволяет сохранить объекты (например, звуки или изображения) в вашем телефоне. Вы можете использовать сохраненные объекты при написании сообщений; подробнее см. страница 66.

Написать (Меню 1.3)

С помощью этого меню можно написать и отправить текстовое сообщение.

Примечание: Можно писать сообщения, содержащие до 918 буквенно-цифровых символов. Если вы добавляете в сообщение объекты, число символов будет меньше

Создание простого текстового сообщения

1. Создайте свое сообщение.

Примечание: Подробнее о вводе символов см. страница 42.

Написав сообщение, нажмите программную клавишу Опции. Предусмотрены следующие параметры:

Отправить: позволяет отправить сообщение. После отправки сообщение будет удалено.

Сохран. и отпр.: позволяет сохранить копию сообщения в указанной памяти и затем отправить сообщение получателю. Вы можете прочитать сообщение в папке Исходящие.

Сохранить: позволяет сохранять сообщения в указанной памяти для последующей отправки. Вы можете прочитать сообщение в папке Исходящие.

Для дополнительной информации о параметрах Формат текста, Добав. объект, Добав. из временных, Добав. из тел.кн., Добав. WAP ссылку и Язык см. "Создание сообщения с использованием параметров" на странице 66.

3. Выберите **Отправить** или **Сохран. и отпр.** и нажмите программную клавишу **Выбор**.



Сообщения Сообщения

Если вы хотите только сохранить сообщение, выберите **Сохранить**. После сохранения сообщения телефон возвращается в меню **Сообщения**.

- Выберите область памяти, где будет сохранено сообщение и нажмите программную клавишу Да.
- Введите номер назначения.
 Чтобы найти номер в телефонной книге, нажмите программную клавишу Имя и выберите его из списка.
- Нажмите программную клавишу Да. Сообщение отправляется.

Примечание: Если телефон не отправил сообщение, он спрашивает, хотите ли вы повторить попытку. Нажмите программную клавишу Да для повторной отправки. В противном случае нажмите программную клавишу Выход.

Создание сообщения с использованием параметров

- 1. Создайте свое сообщение.
- 2. Нажмите программную клавишу Опции.
- Выберите один из следующих параметров с помощью кнопок — и —, и нажмите программную клавишу Выбор.

Формат текста: позволяет форматировать атрибуты текста. Для атрибута Размер букв можно выбрать Нормальный, Большой или Маленький. Для атрибутов Подчеркнутый и Зачеркнутый выберите Включить или Выключить. Можно выбрать одновременно несколько атрибутов текста.

Добав. объект: позволяет добавить в сообщение требуемые звук, мелодию, рисунок или анимацию. Выберите категорию добавляемого объекта из имеющихся вариантов. В каждой категории можно выбрать различные объекты, установленные изготовителем, или полученные из других источников (например, из Интернета или от других телефонов).

Добав. из временных: позволяет использовать текст одного из стандартных сообщений. Выберите одно из пяти имеющихся стандартных сообщений через параметр меню Временные (Меню 1.4); подробнее см. страница 67.

Добав. из тел.кн.: позволяет добавлять в сообщение запись из телефонной книги. Выберите запись из списка.

Добав. WAP ссылку: позволяет добавлять адрес web-страницы в список Избранное (**Меню 7.2.2**). Выберите запись из списка.

Язык: позволяет изменить язык, используемый в режиме ввода текста Т9. Выберите нужный язык.

 Дополните сообщение и затем отправьте или сохраните его, выполнив процедуру на страница 66, начиная с шага 3.

Временные (Меню 1.4)

Используя это меню, вы можете выбрать пяти сообщения, которые вы чаще всего используете. Список шаблонов можно перелистывать программными клавишами — и —. Когда шаблон сообщения, который вы хотите изменить, будет выделен. нажмите программную клавишу Опции.

Редактировать: позволяет написать новое или отредактировать выбранное сообщение.

Примечание: Подробнее о вводе символов см. страница 42.

Отправить: позволяет извлечь выбранное сообщение. Закончив сообщение, можно отправить, сохранить и отправить или просто сохранить его. Подробнее об отправке сообщений см. страница 65.

Удалить: удаляет заданное сообщение. Следует подтвердить удаление, нажав программную клавишу **Да**.



Сообщения Сообщения

Настройки (Меню 1.5)

В этом меню можно настроить информацию SMS по умолчанию. Группа настройки содержит набор установок, нужных для отправки сообщений. Число групп настройки зависит от емкости вашей карты SIM.

Примечание: При отправке сообщения автоматически используется группа параметров последнего отправленного сообщения.

Настройки х (где **х** обозначает номер группы настройки): каждая группа имеет свое подменю.

<u>SMS центр</u>: позволяет сохранять или изменять номер центра SMS, необходимый для отправки сообщения. Номер можно получить у оператора связи.

Получат. по умолч.: позволяет сохранить номер назначения по умолчанию. Номер будет автоматически показываться на экране Назначение при создании сообщения.

Тип по умолч.: позволяет установить тип сообщения по умолчанию (текст, факс, E-mail или Пейджинг). Сеть может преобразовывать сообщение в выбранный формат.

<u>Время действия</u>: позволяет задать время хранения сообщений в центре сообщений, в течение которого будут предприниматься попытки их доставки.

<u>Имя профиля</u>: позволяет дать имя группе настроек, задаваемой в данный момент. **Общие настр.**: предусмотрены следующие параметры:

<u>Путь ответа</u>: позволяет получателю вашего SMSсообщения отправить ответное сообщение через ваш центр сообщений, если ваша сеть поддерживает данную услугу.

<u>Отчет о доставке</u>: позволяет включать или отключать функцию отчета. При включении этой функции сеть информирует, отправлено сообщение или нет.

Выбор канала: позволяет выбрать **GSM** или **GPRS**.

Удалить все (Меню 1.6)

Этот параметр меню позволяет удалить все сообщения в каждом ящике сообщений. Можно также удалить все ваши сообщения одновременно.

Чтобы	Нажмите
выбора ящика сообщений для очистки	клавишу — или —. Чтобы удалить все ваши сообщения, выберите Все сообщения.
установки пометки	программную клавишу Метка .
удаления пометки	программную клавишу Сн.Мет. .
удаления помеченных сообщений	программную клавишу Удалить .

При отображении подтверждающего сообщения нажмите программную клавишу **Да**.



Сообщения Сообщения

Мои объекты (Меню 1.7)

После сохранения объектов, полученных в сообщениях, в памяти вашего телефона с помощью параметра **Выбор объект** (см. страница 63) вы можете просматривать объекты в этом меню.

Имеются три категории объектов:

- Мои EMS мелодии
- Мои EMS картинки
- Моя EMS анимация

Для удаления выбранного объекта нажмите программную клавишу **Удалить**.

Вы можете удалить все объекты, используя параметр Удалить все (Меню 1.7.4).

Чтобы	Нажмите
выбрать категорию подлежащих стиранию записей	программную клавишу Метка .
отменить выбор	программную клавишу Сн. Мет. .
стереть записи в выбранной(ых) категории(ях)	программную клавишу Удалить .

Если вы хотите удалить все объекты, выберите **Все объекты**.

Состояние памяти (Меню 1.8)

Это меню выводит число сообщений, хранящихся в памяти карты SIM, CB и телефона.

Голос. почта (Меню 1.9)

Это меню обеспечивает доступ к ящику голосовой почты, если сервис предоставляется сетью.

Предусмотрены следующие параметры:

Прослушать: прежде, чем пользоваться этой функцией, вы должны ввести номер голосового сервера, предоставленный вашим оператором связи (см. параметр меню 1.9.2). Затем можно выбирать этот параметр и прослушивать сообщения, просто нажимая программную клавишу Да.

Для быстрого доступа к серверу голосовой почты нажмите и удерживайте кнопку $\textcircled{1}_{\infty}$ в режиме ожидания.

Номер сервера: позволяет, при необходимости, изменять номер сервера голосовой почты.

Чтобы	Нажмите
ввести номер сервера	соответствующие цифровые кнопки.
изменить номер	кнопку 🚾 .
переместить курсор влево/вправо без удаления цифры	кнопку (или) .

Примечание: Голосовая почта - это сетевой сервис. Для получения более подробной информации свяжитесь с вашим оператором связи. Сообщения Сообщения

Вещание (Меню 1.10)

Этот сетевой сервис позволяет получать сообщения на разные темы, такие как погода или движение по дорогам. Сообщение выводится сразу по получении при условии, что:

• телефон находится в режиме ожидания;

- параметр Прием установлен на Включить;
- канал сообщения выделен в списке каналов.

Предусмотрены следующие параметры:

Прочитать: позволяет просматривать сообщения. Текущее отображает сообщения из сети, но теряет их содержание при выключении телефона. Перемещение по сообщению осуществляется клавишами — и —. При чтении сообщения нажмите программную клавишу Сохранить для сохранения сообщения в Архив для последующего извлечения.

Прием: позволяет включить или отключить прием широковещательных сообщений.

Список каналов: позволяет определить каналы, по которым вы хотите принимать широковещательные сообщения. Предусмотрены следующие параметры:

<u>Выбор</u>: используется для включения или отключения каналов в списке установкой или удалением метки.

<u>Добав. канал</u>: используется для определения ID и названия нового канала.

Удалить: используется для удаления канала из списка.

<u>Редактировать</u>: используется для изменения ID и названия существующего канала.

Язык: позволяет выбрать язык получаемых сообщений сотового вещания.

Для дополнительной информации обратитесь к вашему провайдеру сетевых услуг.



Звонки

В этом меню вы можете просмотреть:

- пропущенные, входящие или исходящие вызовы;
- время разговора входящего или исходящего вызова;
- стоимость ваших звонков.

Примечание: Можно получить доступ ко всем номерам трех типов записей вызовов, нажав кнопку **с** в режиме ожидания.

Непринятые (Меню 2.1)

Этот параметр позволяет просмотреть 20 последних вызовов, на которые вы не ответили.

Номер и имя (если имеются) приводятся с датой и временем вызова. Нажав программную клавишу **Опции**, вы можете:

- удалить номер из списка;
- отредактировать номер (если имеется) и сохранить его в телефонной книге.

Можно также набрать номер, нажав клавишу ...

Входящие (Меню 2.2)

Позволяет просмотреть 20 последних полученных вызовов.

Номер и имя (если имеются) приводятся с датой и временем вызова. Нажав программную клавишу **Опции**, вы можете:

- удалить номер из списка;
- отредактировать номер (если имеется) и сохранить его в телефонной книге.

Можно также набрать номер, нажав клавишу 🥕.

Исходящие (Меню 2.3)

Позволяет просмотреть последние 20 набранных вызовов.

Номер и имя приводятся с датой и временем вызова, когда он был сделан. Нажав программную клавишу Опции, вы можете:

- удалить номер;
- отредактировать номер и сохранить его в телефонной книге.

Можно также набрать номер, нажав клавишу 🥕.

Удалить все (Меню 2.4)

Вы можете удалить все номера, сохраненные в каждой записи вызовов.

Чтобы	Нажмите
выбора типа (типов) вызова, который следует удалить	клавишу — илп —, а затем программную клавишу Метка .
отмены выбора	программную клавишу Сн. Мет .
удаления всех вызовов выбранного типа	программную клавишу Удалить.

При появлении сообщения подтверждения нажмите программную клавишу **Да** для подтверждения.



Звонки Звонки

Время (Меню 2.5)

Позволяет просмотреть таймеры для сделанных и полученных вызовов.

Примечание: Действительная оплачиваемая длительность вызовов, определяемая поставщиком сервиса, может

изменяться в зависимости от свойств сети, округления при подсчете и т.д.

Имеются следующие таймеры:

Время послед. звонка: длительность последнего вызова.

Всего исходящ.: общая длительность всех вызовов, сделанных после последнего сброса таймера.

Всего входящ.: общая длительность всех вызовов, сделанных после последнего сброса таймера.

Сброс таймеров: параметр, используемый для сброса таймера вызовов. Введите пароль телефона (см. страница 124) и нажмите программную клавишу **Да**.

Стоимость* (Меню 2.6)

Этот сетевой сервис позволяет определять стоимость вызовов. В зависимости от вашей SIM-карты, данный параметр меню может не отображаться.

Имеются следующие таймеры:

Стоим. послед. звонка: стоимость последнего сделанного вызова.

Стоим. всех звонков: общая стоимость всех вызовов, сделанных после последнего сброса счетчика стоимости. Если общая стоимость превышает максимальную величину, заданную параметром Установ. макс. стоим., вы сможете делать вызовы только после сброса данных счетчика стоимости.

^{*} Выводится, только если поддерживается картой SIM.



Макс. стоимость: максимальная стоимость, задаваемая параметром **Установ. макс. стоим.** (см. ниже).

Сброс счетчиков: параметр, используемый для сброса данных счетчика стоимости. Сначала введите ваш PIN2 (см. страница 126), а затем нажмите программную клавишу Да.

Задать макс.: параметр, используемый для ввода максимальной суммы, отведенной вами на вызовы. Сначала введите ваш PIN2 (см. страница 126), а затем нажмите программную клавишу Да.

Стоим. за 1 Unit: этот параметр используется для установки стоимости одной единицы и применяется при подсчете стоимости вызовов. Сначала введите ваш PIN2 (см. страница 126), а затем нажмите программную клавишу Да.

Настр. звука

Функция параметров звука используется для установки следующих настроек:

- мелодии звонка, громкости и типа;
- звуков, производимых при нажатии кнопок, при ошибках или при получении сообщений.

Примечание: Когда телефон находится в бесшумном режиме (см. стр. 28), вы не можете изменить параметры звука.

Звук звонка (Меню 3.1)

Позволяет подобрать мелодию для звонка.

Вы можете выбрать одну из предлагаемых многочисленных мелодий. После каждого выбора мелодии она проигрывается в течение нескольких секунд. Если вы загрузили какие-либо звуки из Интернета или программы EasyGPRS, вы можете просмотреть их список в этом меню.

Громкость (Меню 3.2)

Задает один из пяти уровней громкости звонка.

Пользуйтесь кнопками — и — или ▲ и ▼ на левой стороне телефона.

Тип сигнала (Меню 3.3)

Позволяет выбрать способ оповещения о принимаемых вызовах.

Предусмотрены следующие параметры:

Только свет: включается только подсветка; телефон не звонит и не вибрирует.

Мелодия: телефон звонит мелодией, заданной параметром меню **Звук звонка** (**Меню 3.1**); см. страница 78.

Вибрация: телефон вибрирует, но не звонит.

Вибр. и мелодия: перед тем, как раздается звонок, телефон вибрирует три раза.

Звук клавиатуры (Меню 3.4)

Позволяет выбрать тон клавиатуры, который производится кнопками при их нажатии.

Предусмотрены следующие параметры:

Выключить: кнопки не звучат.

Клавесин: каждая клавиша от при нажатии создает чистый звук.

Фортепиано: каждая клавиша от при нажатии создает различную ноту музыкальной гаммы.

Звук: каждая кнопка при нажатии издает свой собственный тон.

Сигнал: все кнопки при нажатии издают одинаковый тон.

Настр. звука Настр. звука

Звук сообщения (Меню 3.5)

Позволяет выбрать тон сигнала, звучащего при получении сообщения.

Звук SMS (Меню 3.5.1)

Позволяет выбирать способ, которым телефон информирует о получении нового сообщения SMS.

Предусмотрены следующие параметры:

Выключить: телефон не использует тон SMS.

Только свет: мигает световой сигнал сервиса в левой верхней части телефона.

Вибрация: телефон вибрирует.

Одиночн. сигнал: сигнал подается один раз.

Звук X: телефон подает SMS-сигнал. Предоставляется 10 SMS-сигналов.

Звук SMS-CB (Меню 3.5.2)

Этот параметр позволяет выбрать, как телефон информирует о получении нового сообщения сотового вещания (CB).

Предусмотрены следующие параметры:

Выключить: телефон не использует тон СВ.

Только свет: мигает световой сигнал сервиса в левой верхней части телефона.

Вибрация: телефон вибрирует.

Одиночн. сигнал: сигнал подается один раз.

Звук X: телефон использует тон CB. Предоставляется 10 SMS-сигналов.

Питание Вкл/Выкл (Меню 3.6)

Позволяет включить или выключить подачу звукового сигнала при включении и выключении телефона.

Предусмотрены следующие параметры:

Выключить: при включении и выключении телефона вы не будете слышать звука.

Классический: при включении и выключении телефона вы будете слышать стандартный звук.

Веселый: при включении и выключении телефона вы будете слышать веселый звук.



Дополн. настр. (Меню 3.7)

Вы можете установить другие тоны, используемые телефоном.

Для установки тона	Нажмите
включения	программную клавишу Вкл . Перед параметром появляется метка.
выключения	программную клавишу Выкл . Метка исчезает.

Предусмотрены следующие параметры:

Звук ошибки: устанавливает, будет ли телефон информировать вас о сделанной ошибке.

Поминутн. звук: позволяет включить или отключить подачу звукового сигнала, который подается каждую минуту в процессе вызова, отсчитывая его длительность.

Звук соединения: указывает должен ли телефон подавать сигнал при соединении с сетью.


Настр. телефона

Многие функции телефона могут настраиваться по вашему выбору. Доступ к этим функциям выполняется через меню **Настр. телефона**.

IrDA актив. (Меню 4.1)

Этот параметр позволяет отправлять и получать данные/факсы через инфракрасный порт. Для использования инфракрасного соединения сделайте следующее:

- сконфигурируйте и включите IrDA-совместимый инфракрасный порт на вашем ПК;
- включите функцию инфракрасного соединения на телефоне; в верхней строке дисплея появляется значок IrDA ([ioi]);
- совместите IrDA-порт вашего телефона с IrDA-портом компьютера.



Соединение готово для передачи данных.

Если соединение между вашим телефоном и IrDAсовместимым устройством не будет установлено в течение 30 секунд после включения порта телефона, то порт будет автоматически отключен.

Примечание: Для наилучших результатов настоятельно рекомендуется использовать специальный кабель для передачи данных. Кабель можно приобрести у вашего местного дилера Samsung.

Мои настройки (Меню 4.2)

Вы можете изменить фоновое изображение и вид дисплея в режиме меню по вашему усмотрению.

Обои (Меню 4.2.1)

Этот параметр позволяет изменить фоновое изображение (обои), которое отображается в режиме ожидания.

Для изменения фонового изображения:

- Просмотрите список, нажимая кнопку илп —.
 Имеются различные заданные изображения. Вы также можете выбрать пустой фон или любое из изображений, загруженных из Интернета или из программы EasyGPRS.
- 2. Нажмите программную клавишу **Смотр**, когда выделен желаемый снимок.
 - На дисплей выводится выбранное изображение.
- После просмотра изображения нажмите программную клавишу Выбор для его отображения в режиме ожидания.
 На дисплее появится запрос о том хотите ли вы

На дисплее появится запрос о том хотите ли вы вывести текст на экран.

4.	Для вывода	Нажмите
	текущей даты и времени вверху фонового изображения	программную клавишу Да .
	только фонового изображения	программную клавишу НЕТ .

Параметры меню (Меню 4.2.2)

Позволяет выбрать стиль вывода меню. Можно выбрать Полоски или Объектив.

Автом. блок. клав. (Меню 4.2.3)

Это параметр меню позволяет настроить телефон так, что он автоматически блокирует клавиши, если в течении заданного времени не нажата ни одна клавиша. Эта функция позволяет избежать случайного нажатия клавиш.

Чтобы использовать эту функцию, выберите время, которое телефон будет ждать до того, как заблокировать клавиатуру.

Если вы не хотите использовать эту функцию, выберите **Выключить**.

Примечание: Клавиатуру можно заблокировать вручную. Подробнее см. на страница 21.

Привет. сообщение (Меню 4.3)

Этот параметр позволяет задать приветственное сообщение, которое выводится на короткое время при включении телефона. При выборе данного меню на дисплее показывается текущее сообщение.

Чтобы	Нажмите
удалить текущее сообщение	кнопку СССССССССССССССССССССССССССССССССССС
ввести новое сообщение	соответствующие буквенно- цифровые кнопки.
изменить режим ввода текста	программную клавишу 🗘.

Подробнее о вводе символов см. страница 42.



Свой номер (Меню 4.4)

Этот параметр позволяет:

 назначать имя каждому личному номеру телефона, зарегистрированному в вашей карте SIM;

• изменять имена и цифры.

Эта функция является дополнением к памяти, и ей можно пользоваться для проверки личных номеров.

Любые изменения здесь никак не влияют на фактические номера абонентов на карте SIM.

Язык (Меню 4.5)

Можно выбрать язык экрана.

Безопасность (Меню 4.6)

Функция безопасности позволяет ограничить использование телефона:

- отдельным лицам;
- по типам вызовов.

Для защиты работы телефона используется набор кодов и паролей. Их описание приводится ниже (см. также стр. 124-127).

Проверка PIN (Меню 4.6.1)

При включении проверки PIN нужно вводить ваш PIN каждый раз при включении телефона. Те, кто не знают кода PIN, не смогут пользоваться телефоном без вашего разрешения.

Примечание: Перед отключением функции проверки PIN вы должны ввести ваш PIN.

Для изменения PIN-кода см. параметр меню **Изменить PIN** (**Меню 4.6.2**).

Предусмотрены следующие параметры:

Выключить: при включении телефон немедленно соединяется с сетью.

Включить: PIN необходимо вводить при каждом включении телефона.

Изменить PIN (Меню 4.6.2)

Позволяет заменить текущий PIN на новый при условии, что включена функция проверки PIN. Перед тем, как задать новый PIN, необходимо ввести текущий PIN.

После ввода нового PIN последует запрос на его подтверждение повторным вводом.

Блок. телефона (Меню 4.6.3)

Эта функция блокирует ваш телефон при каждом включении, пока не будет введен 8-значный пароль.

Пароль устанавливается производителем на 00000000. Для изменения пароля см. параметр меню **Измен.** пароль (**Меню 4.6.4**).

При вводе правильного пароля телефон можно использовать до его отключения.

Предусмотрены следующие параметры:

Выключить: запрос на ввод пароля при включении телефона не выводится.

Включить: вы должны ввести пароль при включении телефона.

Измен. пароль (Меню 4.6.4)

Функция изменения пароля позволяет изменять ваш текущий пароль. Прежде, чем вы сможете задать новый пароль, необходимо ввести текущий пароль.

Пароль устанавливается производителем на 00000000. После ввода нового пароля вам предлагается ввести пароль повторно для его подтверждения.

Блок. SIM (Меню 4.6.5)

При включении функции блокировки SIM ваш телефон будет работать только с вашей картой SIM. Вам необходимо ввести код блокировки SIM.

После ввода кода блокировки последует запрос на его подтверждение повторным вводом.

Для того, чтобы снять блокировку SIM, нужно ввести код блокировки SIM.

Режим FDN (Меню 4.6.6)

Режим фиксированного набора FDN, в случае его поддержки вашей картой SIM, позволяет ограничить выходные вызовы набором ограниченного количества номеров.

Предусмотрены следующие параметры:

Выключить: можно делать вызов по любому номеру.

Включить: можно делать вызовы только по номерам, имеющимся в телефонной книге. Вы должны ввести PIN2.

Примечание: Не все карты SIM имеют PIN2. Если ваша карта SIM не имеет PIN2, этот параметр меню не выводится.

Для замены PIN2 см. параметр меню **Изменить PIN2** (**Меню 4.6.7**) ниже.

Изменить PIN2 (Меню 4.6.7)

Параметр изменения PIN2 позволяет заменять текущий PIN2 на новый. Перед заданием нового PIN2 вы должны ввести текущий PIN2.

После ввода нового PIN2, последует запрос на его подтверждение повторным вводом.

Примечание: Не все карты SIM имеют PIN2. Если ваша карта SIM не имеет PIN2, этот параметр меню не выводится.

Настр. дисплея (Меню 4.7)

Яркость (Меню 4.7.1)

Это параметр позволяет настроить яркость дисплея в соответствии с внешним освещением.

Для регулировки яркость дисплея:

- Отрегулируйте яркость дисплея с помощью кнопок и или и или а левой стороне телефона.
- 2. Закончив регулировку, нажмите программную клавишу **Да** для сохранения выбора.

Подсветка (Меню 4.7.2)

Вы можете выбрать использовать или нет подсветку телефона. Отключение подсветки дает небольшое увеличение времени работы в режимах разговора и ожидания.

Выберите длительность времени влючения подсветки. Подсветка включается при нажатии кнопки, получении вызова или сообщения и выключается через установленный промежуток времени. Затем он тускнеет и наконец переключается в режим цифровых часов, экономя заряд батареи.

Если вы не хотите использовать подсветку, выберите **Выключена**.

Служеб. свет (Меню 4.7.3)

Этот параметр позволяет включить или отключить использование светового сигнала сервиса на левой верхней части телефона, а также выбрать его цвет. Выберите один из семи имеющихся цветов. Когда телефон будет готов к работе, световой сигнал сервиса начнет мигать соответствующим цветом. Если вы не хотите использовать световой сигнал сервиса, выберите Выключен.



Этот параметр позволяет вывести на экран логотип вашего оператора вместо его имени.

Включить: в режиме ожидания отображается логотип оператора, сохраненный в памяти вашего телефона; если в памяти нет логотипа, выводится имя оператора.

Выключить: в режиме ожидания выводится имя оператора.

Дополн. настр. (Меню 4.8)

Вы можете включить или отключить функции автоматического повторного набора или ответа.

Для установки функции	Нажмите
включения	программную клавишу Вкл . Перед параметром появляется метка.
выключения	программную клавишу Выкл . Метка исчезает.

Предусмотрены следующие параметры:

Авто дозвон: позволяет автоматически набирать номер абонента десять раз в случае неуспешного вызова

Примечание: Интервал между вызовами изменяется.

Ответ любой клавишей: если этот параметр активирован, для ответа на вызов нажмите любую кнопку, кроме кнопки ♠०, кнопки ৄ и программной клавиши Отказ. Для отказа от приема вызова нажмите кнопку ♠० или программную клавишу Отказ.

Если этот параметр дезактивирован, то можно нажать только кнопку **г** или программную клавишу **Принять**.



Быстр. меню (Меню 4.9)

Управляющие кнопки могут быть использованы в качестве кнопок быстрого доступа. При нажатии в режиме ожидания они обеспечивают непосредственный доступ к определенным параметрам меню.

Для присваивания быстрого вызова кнопке:

 Выберите кнопку для использования в качестве кнопки быстрого доступа нажатием — или —, а затем программной клавиши Выбор.

Клав. вверх (~)

Клав. вниз (~)

Клав. вправо ())

Клав. влево (()

2. Выберите параметр меню, назначаемый кнопке быстрого доступа, нажимая — или —.

Примечание: Для отключения кнопки быстрого доступа выберите параметр **Отсутствует**.

 Нажмите программную клавишу Выбор для сохранения выбора.

Сброс настроек (Меню 4.10)

Можно быстро сбросить все параметры телефона на заводские установки по умолчанию. Для сброса параметров телефона:

- 1. Выберите параметр меню Сброс настроек.
- Введите 8-значный пароль телефона и нажмите программную клавишу Да.

Примечание: Пароль устанавливается производителем на 00000000. Для изменения этого пароля см. страница 88.



Органайзер

Функция Органайзер позволяет:

- просмотреть календарь и составить расписание;
- составить список заданий;
- установить текущее время и дату;
- установить будильник для звонка телефона в определенное время (для напоминания о делах);
- использовать телефон как калькулятор для выполнения основных арифметических действий или операций обмена валюты.

Календарь (Меню 5.1)

Функция Календарь позволяет:

- узнать дату;
- записать напоминание для контроля расписания и подачи сигнала при необходимости.

Работа с календарем

При выборе параметра меню **Календарь** (**Меню 5.1**) выводится календарь. Нажатие программной клавиши **Опции** делает доступными следующие параметры:

Найти все: выводит все напоминания, независимо от даты, начиная с самого раннего. Содержание сообщений просматривается нажатием кнопок или ...

Удалить все: удаляет все записи. Выводится запрос на подтверждение действия.

Перейти к дате: переходит к заданной дате.

Выход: выполняет выход из функции Календарь и возвращает в режим ожидания.



Органайзер

Запись напоминания

Для записи или редактирования напоминания в определенной дате:

 Выберите нужную дату в календаре, пользуясь управляющими кнопками.

Примечание: Для перевода месяца нажимайте кнопки ▲ или ▼ на левой стороне телефона.

2. Нажмите программную клавишу Выбор.

Выводится пустой экран для ввода напоминания.

 Введите напоминание и нажмите программную клавишу Да.

Примечание: Подробнее о вводе символов см. страница 42.

Выводится запрос на подтверждение установки будильника.

- Для того, чтобы будильник звонил в указанный день, нажмите программную клавишу Да. Иначе нажмите программную клавишу Нет.
- Если вы нажали программную клавишу Да, установите время сигнала будильника и нажмите программную клавишу Да.

Мелодию сигнала можно также выбрать, нажав программную клавишу **Мелодия**.

Цвет даты изменяется на зеленый для указания наличия напоминания.

Просмотр напоминания

При выборе дня, для которого в календаре уже существует напоминание, отображается последнее напоминание для этого дня.

Если имеется несколько напоминаний, можно просмотреть их с помощью клавиш ~ и ~.

Чтобы добавить новое напоминание для того же дня, нажмите программную клавишу **Новый**.

Следующие параметры доступныпри нажатии программной клавиши **Опции**.

Редактировать: позволяет изменить текст напоминания.

Будильник: устанавливает будильник на заданный день. Если сигнал уже установлен, можно изменить или удалить его.

Удалить: удаляет напоминание.

Копировать в: позволяет копировать напоминание в другую дату.

Переместить в: изменяет дату и/или время напоминания.



Органайзер Органайзер

Напоминания (Меню 5.2)

Этот параметр позволяет:

- вводить список заданий для выполнения;
- устанавливать приоритет и срок исполнения для каждого задания;
- сортировать задания по приоритету и по пометке статуса.

Создание списка заданий

- 1. Нажмите программную клавишу Новый.
- 2. Введите первое задание.

Примечание: Можно вводить до 40 символов.
Подробнее о вводе символов см.
страница 42.

- 3. Нажмите программную клавишу Да.
- Выберите степень приоритета, нажав кнопку или — и программную клавишу Выбор.
- Введите срок выполнения.
 Если вы не хотите установить срок выполнения, нажмите программную клавишу Пропуст.
- 6. Нажмите программную клавишу Да.

Изменение списка заданий

Если при выборе параметра меню **Напоминания** (**Меню 5.2**) в Списке заданий уже определены задания, выводится текущее содержание с пометками статуса и приоритета (для высокого, для нормального и для низкого).

Предусмотрены следующие параметры:

Чтобы	Сделайте
просмотреть детали определенного задания	выделите задание. нажмите программную клавишу Смотр. Если необходимо, прокрутите задачи с помощью клавиш или
изменить статус определенного задания	• выделите задание. • нажмите кнопку (****), чтобы отметить задание как завершенное к текущей дате и времени. или • выделите задание. • нажмите программную клавишу Опции. • выберите Пометить. • выберите нужный статус (Готово или Отменить).
создать новое задание	• нажмите программную клавишу Опции . • выберите параметр Новое . • введите текст, приоритет и срок выполнения задания.
изменения существующего задания	выделите задание. нажмите программную клавишу Опции. выберите параметр Редактировать. измените текст, приоритет и срок выполнения задания.

Органайзер Органайзер

Чтобы	Сделайте
сортировать задания по статусу или приоритету	 нажмите программную клавишу Опции. выберите Сортировать. укажите критерий сортировки (Высокий, Низкий, Готово или Отменить).
перенести задание	выделите задание. нажмите программную клавишу Опции. выберите Копировать. измените текст, приоритет и срок выполнения задания.
перенести задание в календарь	выделите задание. нажмите программную клавишу Опции. выберите Копировать в календ изменить текст и срок выполнения задания и установить будильник, как требуется.
удалить задание	• выделите задание. • нажмите программную клавишу Опции . • выберите параметр Удалить .
удалить все задания	• нажмите программную клавишу Опции . • выберите параметр Удалить все . • подтвердите удаление нажатием Да .
выйти из списка заданий	нажмите программную клавишу Опции.выберите параметр Выход.

Дата и Время (Меню 5.3)

Позволяет изменить текущую дату и время. Можно также узнать текущее время по Гринвичу (GMT) и в 21 крупном городе мира.

Предусмотрены следующие параметры:

Установ. времени: позволяет ввести текущее время. Формат времени можно выбрать с помощью параметра меню **Формат времени** (**Меню 5.3.4**).

Примечание: Перед установкой времени следует ввести часовой пояс параметром меню Мировое время (Меню 5.3.3).

Установ. даты: позволяет ввести день, месяц и год.

Мировое время: позволяет узнать текущее время по Гринвичу (GMT) и в 21 крупном городе мира с помощью кнопок (и).

На экран телефона выводится:

- название города;
- текущее время и дата;
- разница времени между выбранным городом и вашим городом, для которого установлено местное время (подробнее см. ниже) или время по Гринвичу (по умолчанию).

Для выбора вашего часового пояса:

- выберите город, соответствующий вашему часовому поясу, нажатием кнопки (и) один или несколько раз.
 Выводится текущее время и дата.
- 2. Нажмите программную клавишу Установ..

Формат времени: позволяет изменить формат времени на **24 часа** или **12 часов**.





Органайзер Органайзер

Будильник (Меню 5.4)

Этот параметр позволяет:

• установить будильник на заданное время;

 установить телефон на автоматическое включение и звонок в установленное время, даже если телефон выключен (параметр меню Автопитание установлен на Включить).

Предусмотрены следующие параметры:

Одиночный: сигнал подается один раз и затем отключается.

Ежедневный: сигнал подается каждый день в одно и то же время.

Утренний: сигнал подается утром для того чтобы разбудить вас.

Для установки сигнала:

- 1. Выберите тип устанавливаемого сигнала.
- 2. Введите нужное время.
- 3. Нажмите программную клавишу Да.
- Если вы выбрали Утренний в Действии 1, выберите параметр повтора С понед. по пятницу или С понед. по субботу.

Удалить: отключает все установки будильника.

Автопитание: если этот параметр установлен на **Включить**, сигнал сработает в заданное время, даже если телефон выключен. Если параметр меню установлен на **Выключить**, а телефон выключен в указанное время, сигнал не подается.

Для выключения сигнала во время его подачи нажмите программную клавишу **Выход** или кномку ightharpoonup.

Примечание: Сигнал можно остановить, даже если телефон находится в режиме блокирования клавиш. Телефон возвращается в режим блокирования клавиш после времени, указанного параметром меню Автом. блок. клав. (Меню 4.2.3)

При установке или просмотре сигнала нажатие программной клавиши **Опции** делает доступными следующие параметры:

Удалить: отключает текущий сигнал.

Звук будильн.: позволяет выбрать мелодию сигнала будильника.

Калькулятор (Меню 5.5)

С помощью этого параметра можно использовать телефон как калькулятор. Калькулятор выполняет основные арифметические действия: сложение, вычитание, умножение и деление.

Как пользоваться калькулятором

- 1. Введите первое число цифровыми кнопками.
- Нажимайте правую программную клавишу до вывода нужного арифметического знака: + (сложение), – (вычитание), * (умножение),
 - / (деление).
- 3. Введите второе число.
- 4. Повторите действия с 1 по 3 нужное число раз.

Примечания:

- Для исправления ошибки и очистки дисплея нажмите кнопку
- Для вставки десятичной точки или скобки нажимайте левую программную клавишу до появления требуемого символа.
- 5. Для вычисления результата нажмите ...



Обмен валют (Меню 5.6)

При помощи данного параметра меню вы можете делать пересчет валюты.

 Введите текущий курс исходной валюты и нажмите программную клавишу Да.

2. Введите сумму, которую вы хотите конвертировать, и нажмите программную клавишу **Да**.

Введенная сумма в местной валюте, выраженная в иностранной валюте.

 Для выхода из функции обмена валют нажмите программную клавишу Выход.

Услуги сети

Эти функции являются сетевым сервисами. Для подписки обращайтесь к поставщику.

Переадресация (Меню 6.1)

Этот сетевой сервис позволяет перенаправлять вызовы на заданный номер.

<u>Пример</u>: Во время отпуска вы перенаправляете деловые вызовы вашему заместителю.

Вызов перенаправляется следующими параметрами:

Всегда: перенаправляются все вызовы.

Если занят: вызовы перенаправляются, если вы говорите по телефону.

Если не отвечает: вызовы перенаправляются, если вы не отвечаете на них

Если недоступен: вызовы перенаправляются, если вы находитесь вне зоны приема.

Отменить все: отменяются все установки перенаправления вызовов.

Функция индивидуального перенаправления вызова доступна для следующих типов вызова:

- ТОЛЬКО ГОЛОСОВЫЕ ВЫЗОВЫ;
- Только вызовы факса;
- только вызовы данных.





Услуги сети Услуги сети

Для установки параметров перенаправления вызова:

- Выберите тип требуемого перенаправления вызовов, нажимая кнопку — или — до выделения нужного параметра, а затем нажмите программную клавишу Выбор.
- 2. Выберите тип требуемого перенаправления вызовов, нажимая кнопку или до выделения нужного параметра, а затем нажмите программную клавишу **Выбор**.

Показывается текущий статус. Если этот параметр уже установлен, выводится номер, на который будут перенаправляться вызовы.

3.	Чтобы	Нажмите
	включить перенаправление вызовов	программную клавишу Актив. . Перейдите к действию 4.
	изменить номер вызова	программную клавишу Измен. . Перейдите к действию 4.
	выключить перенаправление вызовов	программную клавишу Перемест

- Введите номер, на который будет перенаправлен вызов, и нажмите Да.
 Для ввода международного кода нажмите ① + до вывода на дисплей знака +.
- Если вы выбрали параметр Если не отвечает, введите период времени до переадресации вызова, а затем нажмите программную клавишу Выбор.

Телефон отправляет ваши установки в сеть. На дисплее появляется подтверждение сети.

Вы можете отключить <u>все</u> установки перенаправления, выбрав параметр **Отменить все**.

Запреты (Меню 6.2)

Сетевой сервис ограничения вызова позволяет ограничивать вызовы.

Ограничение вызовов осуществляется следующими параметрами:

Все исходящие: нельзя делать вызовы.

Международ.: нельзя делать международные вызовы.

Междунар. исключ. домой: при выезде за границу, вызовы можно делать только по номерам страны пребывания и страны, откуда вы приехали, и где находится ваш провайдер услуг.

Все входящие: нельзя принимать вызовы.

Входящ. пока заграницей: нельзя принимать вызовы, находясь вне зоны вашего провайдера услуг.

Отменить все: отключаются все установки ограничения; вызовы принимаются в обычном режиме.

Параметр ограничения можно задать для вызовов следующих типов:

- ТОЛЬКО ГОЛОСОВЫЕ ВЫЗОВЫ;
- Только вызовы факса;
- только вызовы данных.

Для установки параметров запрета вызова:

- Выберите тип требуемого запрета вызовов, нажимая кнопку — или — до выделения нужного параметра, а затем нажмите программную клавишу Выбор.
- Выберите тип требуемого запрета вызовов, нажимая кнопку — или — до выделения нужного параметра, а затем нажмите программную клавишу Выбор.





Услуги сети Услуги сети

- Нажмите программную клавишу Актив. для подтверждения установок.
- Введите пароль запрета вызовов, предоставленный вашим поставщиком сервиса.

Телефон отправляет ваши установки в сеть. На дисплее появляется подтверждение сети.

Для отмены определенных параметров запрета вызовов:

- 1. Выберите параметр ограничения вызовов, который нужно отключить.
- Выберите тип вызова, к которому данный параметр применяется.
- 3. Нажмите программную клавишу Деактив..
- Введите пароль запрета вызовов, предоставленный вашим поставщиком сервиса.

Телефон отправляет ваши установки в сеть. На дисплее появляется подтверждение сети.

Вы можете отключить <u>все</u> установки запрета, выбрав параметр **Отменить все**.

Изменить пароль запретов: параметр используется для задания и изменения пароля ограничения вызовов, выданного поставщиком сервиса. Прежде, чем вы сможете задать новый пароль, необходимо ввести текущий пароль.

После ввода нового пароля вам предлагается ввести пароль повторно для его подтверждения.

Ожидание (Меню 6.3)

Позволяет вам, не прерывая вызова, получать сведения о других поступающих вызовах.

Параметр ожидания можно задать для вызовов следующих типов:

- ТОЛЬКО ГОЛОСОВЫЕ ВЫЗОВЫ;
- Только вызовы факса;
- только вызовы данных.

Для установки параметров ожидания вызова:

- Выберите тип ожидаемых вызовов, нажимая кнопку — или — до выделения нужного параметра, а затем нажмите программную клавишу Выбор.
 - Экран информирует вас о том, включено или выключено ожидание вызовов.
- При необходимости вы можете включить или отключить функцию ожидания вызова, пользуясь программной клавишей Актив. или Деактив..

Для возврата к предыдущему экрану нажмите программную клавишу **Выход**.

Вы можете отключить все установки ожидания вызова, выбрав параметр **Отменить все**.

Услуги сети Услуги сети

Выбор сети (Меню 6.4)

Функция выбора сети позволяет задать автоматический или ручной выбор сети при роуминге (вне вашего места жительства).

Примечание: Вы можете выбрать другую сеть, только если у вас заключено соглашение о роуминге с вашей домашней сетью.

Для автоматического или ручного выбора сети при роуминге:

- Когда на экране появится Выбор сети, нажмите программную клавишу Выбор.
- Нажимайте кнопку или до выделения нужного параметра, а затем нажмите программную клавишу Да.

При выборе **Автоматический**, вы соединяетесь с первой доступной сетью во время роуминга.

При выборе **Вручную**, телефон просматривает все имеющиеся сети. Перейдите к действию 3.

 Нажимайте кнопку — или — до выделения желаемой сети, а затем нажмите программную клавишу Да.

Соединение с этой сетью установлено.

Идент. номера (Меню 6.5)

Позволяет исключить вывод номера вашего телефона на дисплее абонента при вызове.

Примечание: Некоторые сети не допускают изменения этого параметра.

Предусмотрены следующие параметры:

По умолчанию: используются установки сети по умолчанию.

Не показ. номер: ваш номер не выводится на дисплее абонента.

Показывать номер: ваш номер отправляется при каждом вызове.

Закрытая группа польз. (CUG) (Меню 6.6)

Этот сетевой сервис ограничивает входящие и исходящие вызовы группе пользователей. Вы можете быть членом не более десяти групп.

Подробнее о функции закрытой группы пользователей можно узнать у вашего оператора связи.

<u>Пример</u>: Компания выдает своим служащим карты SIM и ограничивает исходящие вызовы для группы.

При выборе меню **Закрытая группа польз.** вы можете воспользоваться функцией CUG. После нажатия программной клавиши **Выбор** открывается доступ к следующим параметрам.

Индекс.: позволяет выводить, удалять и добавлять номера указателей групп CUG. Выводится список текущих указателей CUG.

Добавьте указатель CUG (по рекомендации поставщика) или удалите выбранную группу.

Чтобы	Нажмите
просмотреть указатель имеющихся закрытых групп CUG	кнопку — или —.
добавить новый указатель закрытых групп CUG	программную клавишу Опции , выберите Добавить и введите указатель.
удалить указатель закрытых групп CUG	программную клавишу Опции и выберите Удалить .
включить указатель CUG	программную клавишу Опции и выберите Активировать .

Доступ извне: разрешает или запрещает вызывать номера вне заданных для закрытой группы пользователей. Зависит от условий подписки CUG. Обратитесь к вашему оператору связи.

Группа по умолч.: с провайдером сетевых услуг вы можете установить закрытую группу по умолчанию. Если вы сделали это, вы можете включить параметр Группа по умолч. вашего телефона. При вызове предоставляется возможность соединения с группой CUG по умолчанию без ее выбора в списке.

Деактивировать: отключает функцию CUG. Это меню появляется, только если включена группа по умолчанию или выбран указатель CUG.

WAP&Игры

Меню **WAP&Игры** содержит несколько развлекательных функций.

Игры (Меню 7.1)

Вы можете наслаждаться двумя играми вашего телефона.

Прокрутите до требуемой игры нажатием кнопок или , а затем нажмите программную клавишу **Выбор**. Подробнее об играх см. справку на экране.

Для каждой игры доступны следующие параметры доступны следующие параметры.

New game: позволяет начать новую игру.

High Score: показывает список результатов.

Key Info: показывает, используемые клавиши.

Continue: позволяет возобновить приостановленную игру. Можно использовать, только если игра уже приостановлена.

Во время игры, для того, чтобы	Нажмите
приостановить игру	кнопку 🚧 .
приостановить игру	кнопку ☎\Ф.

Если вы указаны в числе пяти лучших игроков, вам разрешается ввести ваше имя до 10 символов.





WAР&Игры WAР&Игры

WAP браузер (Меню 7.2)

В вашем телефоне имеется WAP-браузер (Wireless Application Protocol - Протокол беспроводных приложений), который позволяет вам получать доступ и перемешаться по Wireless Web (Беспроводной паутине) с помощью вашего телефона.

Дом. страничка (Меню 7.2.1)

Данный параметр позволяет вам подключить телефон к сети и загрузить домашнюю страницу провайдера услуг Wireless Web.

Содержание начальной страницы WAP-браузера зависит от поставщика сервиса Wireless Web. Для прокрутки нажимайте кнопки — и —.

Примечание: Для доступа к начальной странице с любого другого экрана в WAP-браузере используйте параметр Дом. страничка. Подробнее о меню WAP-браузера смотрите страница 113.

Перемещение в WAP-браузере

Чтобы	Сделайте
просмотреть и выбрать позиции браузера	нажмите кнопку или оуказания символа на нужный пункт или будет выделен пункт, а затем нажмите программную клавишу Да для подтверждения выбора.
выбрать пункт с номером	нажмите соответствующую цифровую кнопку.
вернуться к предыдущей странице	нажмите программную клавишу Назад или кнопку <i>С</i> .
вернуться к первоначальной домашней странице	выберите параметр меню Дом. страничка . Подробнее об этом параметре смотрите страница 114.

Чтобы	Сделайте	
изменить режим	нажмите программную клавишу один или несколько раз.	
ввести пробел	нажмите кнопку 🗐.	
редактировать текст	 Установите курсор справа от редактируемого символа. Нажмите кнопку , как необходимо. Введите нужный символ. 	

Примечание: Для дополнительной информации о режимах ввода текста см. стр 42.

Выход из WAP-браузера

Для выхода из браузера в любой момент нажмите кнопку \mathbf{x}

Выбор и использование параметров меню браузера

При использовании WAP-браузера для навигации в Wireless Web доступны различные параметры меню.

Для доступа к параметру меню:

- Нажмите кнопку (**).
 На дисплее появляется меню.
- 2. Выделите нужный параметр меню, нажимая кнопки и —.
- Выберите параметр, нажав программную клавишу ✓.





WAР&Игры WAР&Игры

 Если необходимо, выберите дополнительный параметр с помощью кнопок — и —, а затем нажмите программную клавишу ✓ для подтверждения выбора.

Примечание: В зависимости от версии WAP-браузера меню могут различаться.

Имеются следующие параметры меню:

Назад: этот параметр перезагружает предыдущую страницу данного сеанса.

Домой: с помощью этого параметра в любой момент можно вернуться к странице поставщика сервиса Wireless Web.

Выход: этот параметр используется для выхода из WAP-браузера.

Запись сайта: вы можете создать закладку для большинства страниц, которые затем можно открыть с любой Web-страницы.

Закладки: эта опция позволяет сразу загрузить помеченную закладкой Web-страницу.

Входящие: этот параметр используется для вывода всех Web-оповещений, которые хранятся в ящике входящей почты.

Сохранить изображения: этот параметр позволяет сохранить изображение, отображаемое на текущей странице. Вы можете просмотреть сохраненное изображение, выбрав параметр **Картинки** (7.3.3).

Перезагрузка: перезагружает текущую страницу.

Параметры: эта опция предоставляет доступ к следующим функциям.

<u>Домашняя страница</u>: с помощью этого параметра вы можете вручную изменить вашу начальную страницу.

<u>Прокси</u>: позволяет менять прокси-серверы во время сеанса.Нет необходимости выхода из WAP-браузера и его повторного запуска после смены серверов.

<u>Приглашение линии</u>: позволяет указать, хотите ли вы получать уведомление об открытии каждого WAP-сеанса. Для вывода уведомления выберите **ВКЛ**; иначе выберите **ВЫКЛ**.

<u>Задержка линии</u>: позволяет установить интервал времени, по истечении которого телефон прекратит попытку соединения, если сеть не отвечает. Этот параметр предварительно установлен на **60 сек**.

<u>Прокрутка</u>: позволяет выбрать способ прокрутки текста на экране; вы можете выбрать **Блочная** или **Плавная**.

<u>Скорость прокрутки</u>: позволяет задать скорость, с которой телефон переходит к следующей странице. Вы можете выбрать **Краткое**, **Среднее** или **Долгое**.

Время ожидания между нажатиями клавиш: задает интервал времени ожидания телефона после нажатия кнопки в режиме ввода текста, по истечении которого он перемещает курсор вправо. Вы можете выбрать Краткое, Среднее или Долгое.

<u>Безопасность</u>: выводит информацию в отношении безопасности.

Предусмотрены следующие параметры: Connection Prompt, Secure Prompt, Current Certificate п КОАИРОВАИЕ.

<u>Дополнительно</u>: эта опция предоставляет доступ к следующим дополнительным функциям.

О программе...: эта опция предоставляет вам информацию о версии: программного обеспечения WAP-браузера и модуля безопасности (идентификационный модуль WAP – WIM).





WAР&Игры WAР&Игры

Избранные (Меню 7.2.2)

Данный параметр позволяет вам сохранить адрес URL ваших избранных web-сайтов. Вы можете непосредственно перейти к данному меню, удерживая нажатой кнопку эпри использовании WAP-браузера.

Для сохранения адреса URL выполните следующие действия:

- Выберите пустую ячейку и нажмите программную клавишу Опции.
- 2. Введите адрес и нажмите программную клавишу **Ввод**.
- 3. Введите имя вашего избранного web-сайта и нажмите программную клавишу **Да**.

После сохранения ваших избранных страниц вы можете использовать следующие параметры, нажав на программную клавишу **Опции**.

Перейти к URL: обеспечивает быстрый доступ к сайту.

Редактировать: редактирует выбранный адрес.

Удалить: удаляет выбранный адрес.

http:// (Меню 7.2.2)

Данный параметр позволяет вам вручную ввести адрес URL web-сайта к которому вы хотите получить доступ. Вы можете непосредственно перейти к данному меню, удерживая нажатой кнопку (**) при использовании WAP-браузера.

Для дополнительной информации о режимах ввода текста см. стр 42.

Настройки (Меню 7.2.4)

Данный параметр позволяет вам настроить пять прокси-серверов для WAP-браузера. Обратитесь к вашему провайдеру услуг для получения параметров, которые необходимо занести.

Для каждого сервера имеются следующие параметры.

ПАРАМЕТР	ОПИСАНИЕ			
Название профиля	Имя, которое вы хотите присвоить прокси-серверу HTTP.			
Домаш. страничка	Адрес вашей начальной страницы. При отображении начальной страницы по умолчанию вы можете удалить ее клавишей и ввести адрес по вашему выбору.			
Безопасность	Режим передачи данных. Выберите Закрытый канал для защиты данных от несанкционированного доступа, иначе выберите Открытый канал.			
IP адрес	Адрес WAP-шлюза, необходимый для соединения с Интернетом.			
Канал	Носитель, используемый для каждого типа сетевого адреса, к которому выполняется доступ: GPRS или Данные.			

Остальные параметры зависят от установки **Канал**, как это указано ниже.

Когда носитель установлен на Данные

ПАРАМЕТР	ОПИСАНИЕ
Имя пользователя	Регистрационный код РРР-сервера.
Пароль	Пароль сервера РРР.





WАР&Игры WAР&Игры

ПАРАМЕТР ОПИСАНИЕ		
Номер дозвона	Номер телефона сервера РРР.	
Тип передав. данных	Аналоговый или ISDN.	

Когда носитель установлен на GPRS

ПАРАМЕТР	ОПИСАНИЕ		
Имя пользователя	Код пользователя, нужный для соединения с сетью GPRS.		
Пароль	Пароль, необходимый для соединения с сетью GPRS.		
Место доступа	Имя точки доступа, используемое для адреса шлюза сети GPRS.		

Примечание: Параметры WAP-браузера могут варьировать в зависимости от оператора связи. Для дополнительной информации обратитесь к вашему провайдеру сетевых услуг.

Очистить кэш (Меню 7.2.5)

Вы можете удалить информацию из кэша (временной памяти телефона, используемой для хранения наиболее недавно открывавшихся Web-страниц).

Нажмите программную клавишу **Да** для подтверждения удаления. В противном случае, нажмите программную клавишу **Нет**.



С помощью WAP-браузера вы можете загрузить MIDlets (приложения Java для мобильных телефонов) из различных источников и сохранить их в вашем телефоне. Вы можете просмотреть список сохраненных MIDlets на экране Игры и другое.

Примечание: Не все операторы связи обеспечивают сервисы Java.

Игры и другое (Меню 7.3.1)

Этот параметр меню позволяет запустить приложение MIDlet и получить доступ к различным параметрам меню.

Запуск приложения MIDlet

Для запуска приложения MIDlet сделайте следующее.

- На экране Загрузки выберите параметр Игры и другое.
- 2. Выберите нужное приложение MIDlet и нажмите программную клавишу **Запустить**.

Использование меню

На главном экране нажмите программную клавишу **Меню** для доступа к следующим параметрам.

ИНФО: выводит информацию о выбранном MIDlet (размер файла, версия приложения, поставщик и местонахождение файла jad, который представляет собой файл описания MIDlet).

УДАЛИТЬ*: удаляет выбранное приложение MIDlet. Когда появится сообщение подтверждения, нажмите программную клавишу **Перемест.**. Для отмены выбора нажмите программную клавишу **Отмен.**.





^{*} Отображается только если загружено приложение MIDlet.

Ввод текста

Когда вы получаете запрос на ввод текста, текущий режим ввода текста указан на экране. Подробнее о режимах ввода теста см. на стр 42.

Звуки (Меню 7.3.2)

В этом меню вы можете просмотреть список загруженных с сервера звуков. Можно выбрать загруженный звук для использования в качестве тона звонка, но нельзя посылать звуки другим телефонам.

Если память переполнена, выводится предупреждающее сообщение, и телефон не будет принимать дополнительные звуки до тех пор, пока вы не удалите старые звуки.

Картинки (Меню 7.3.3)

В этом меню вы можете просмотреть список загруженных с сервера рисунков. Можно выбрать загруженный рисунок для использования в качестве фонового изображения, но нельзя посылать рисунки другим телефонам.

Если память переполнена, выводится предупреждающее сообщение, и телефон не будет принимать дополнительные рисунки до тех пор, пока вы не удалите старые.

Настройка DNS (Меню 7.3.4)

DNS-адрес (сервера имен доменов) сервера Java устанавливается изготовителем, но может возникнуть необходимость изменить его. В этом меню вы можете выбрать параметр автоматического обновления адреса.

В этом меню можно ввести нужный DNS-адрес.

Разрешение проблем

До обращения в отдел гарантийного обслуживания выполните эти простые проверки. Они помогут вам избежать потерь времени и средств на ненужное обращение в бюро ремонта.

При включении телефона могут появиться следующие сообщения:

Вставьте SIM карточку

• Убедитесь, что карта SIM установлена правильно.

Телефон заблокирован Введите пароль

 Включена функция автоматической блокировки.
 Прежде чем вы сможете использовать телефон, вы должны ввести пароль телефона.

Введите PIN

- Вы используете телефон в первый раз. Вы должны ввести личный идентификационный номер (PIN), поставляемый с картой SIM.
- Функция проверки PIN включена. При каждом включении телефона необходимо будет вводить PIN-код. Для отключения этой функции используйте параметр меню Проверка PIN (Меню 4.6.1).

Введите PUK

 Код PIN введен неверно три раза подряд, в результате чего телефон заблокирован. Введите PUK. предоставленный вашим оператором сети.





Разрешение проблем Разрешение проблем

Выводятся сообщения "Нет сети", "Ошибка сети" или "Не закончено"

- Соединение с сетью потеряно. Возможно, вы находитесь в зоне слабого приема (в туннеле или в окружении зданий). Перейдите в другое место и попытайтесь соединиться еще раз.
- Вы пытаетесь осуществить доступ к сервису, на который вы не получили подписки у вашего оператора связи. Подробнее можно узнать у оператора связи.

Вы ввели номер, но он не был набран

- Нажали ли вы кнопку ~?
- Соединяетесь ли вы с правильной сотовой сетью?
- Возможно, вы задали параметр ограничения исходящих вызовов.

Ваш абонент не может соединиться с вами

- Включен ли ваш телефон (кнопка ¬№ была нажата и удерживалась более одной секунды)?
- Соединяетесь ли вы с правильной сотовой сетью?
- Возможно, вы задали параметр ограничения входящих вызовов.

Ваш абонент не слышит вас

- Не отключили ли вы микрофон?
- Достаточно ли близко вы держите телефон ко рту?
 Микрофон расположен в нижней части телефона.

Телефон издает гудки, и на дисплее мигает "Батарея разряжена!"

 Батарея заряжена недостаточно. Замените батарею и/или подзарядите ее.

Низкое звуковое качество приема вызова

- Проверьте индикатор мощности сигнала на дисплее (Yull); число полосок после него указывает мощность сигнала от высокой (Yull) до низкой (Y).
- Попробуйте немного переместить телефон или подойдите ближе к окну, если вы находитесь в помещении.

Номер не набирается при вводе записи из телефонной книги

- Убедитесь, что номера сохранены правильно с помощью функции телефонной книги.
- При необходимости сохраните их повторно.

Если указанные выше рекомендации не помогают устранить проблему, запишите:

- модель и серийный номер телефона;
- данные гарантии;
- ясное изложение проблемы.

Затем обратитесь к местному дилеру Samsung или в отдел гарантийного обслуживания.





Коды доступа

Вашим телефоном и картой SIM используются коды доступа. Они помогают защитить телефон от несанкционированного использования.

При получении запроса на любой код, описанный ниже, введите соответствующий код (появляется в виде "звездочек") и нажмите программную клавишу **Да**. Если вы ошиблись, нажмите со один или несколько раз до сброса неверной цифры, а затем продолжайте ввод кода.

Коды доступа (кроме кодов PUK и PUK2) можно изменить с помощью параметров меню **Безопасность** (**Меню 4.6**). Подробнее см. страница 86.

Важно! Не пользуйтесь кодами, схожими с номерами экстренных служб (например, 02), чтобы случайно не набрать подобный номер.

Пароль телефона

В системе блокировки телефона используется пароль для защиты от несанкционированного использования. Пароль, поставляемый с телефоном, установлен изготовителем на 00000000.

Чтобы	См
включить/выключить блокировку телефона	страница 87 (Меню 4.6.3).
сменить пароль телефона	страница 88 (Меню 4.6.4).

PIN

PIN (личный идентификационный номер от 4 до 8 цифр) защищает карту SIM от несанкционированного доступа. Обычно он поставляется с картой SIM.

После неверного ввода PIN три раза подряд этот код отключается и не может быть введен, пока вы не включите его вновь, введя код PUK (см. ниже).

Чтобы	См
включить/выключить функцию проверки PIN	страница 87 (Меню 4.6.1).
изменить PIN	страница 87 (Меню 4.6.2).

PUK

8-значный PUK (личный код разблокирования **PIN**) нужен для изменения отключенного PIN. PUK поставляется с картой SIM. Если он не поставляется, или вы забыли его, обратитесь к поставщику сервиса.

Чтобы повторно задействовать PIN:

- 1. Введите PUK и нажмите программную клавишу **Да**.
- 2. Введите новый PIN и нажмите программную клавишу **Да**.
- При выводе сообщения Подтвердите PIN снова введите тот же код и нажмите программную клавишу Да.

При неверном вводе PUK десять раз подряд карта SIM становится недействительной. Обратитесь к поставщику для получения новой карты.





Коды доступа Коды доступа

PIN₂

Код PIN2 (от 4 до 8 цифр), поставляемый с некоторыми картами SIM, необходим для доступа к таким специальным функциям, как установка максимальной стоимости вызова. Эти функции доступны при условии их поддержки картой SIM.

Если вы ввели неверный PIN2 три раза подряд, этот код отключается и не может быть введен, пока вы не включите его вновь, введя код PUK2.

Об изменении PIN2 см. страница 89 (Меню 4.6.7).

PUK₂

8-значный PUK2 (личный код разблокирования **PIN2**), поставляемый с некоторыми картами SIM, нужен для изменения отключенного PIN2. Если вы забыли его, обратитесь к поставщику сервиса.

Чтобы повторно задействовать PIN2:

- 1. Введите PUK2 и нажмите программную клавишу **Да**.
- 2. Введите новый PIN2 и нажмите программную клавишу **Да**.
- При выводе сообщения Подтвердите PIN2 снова введите тот же код и нажмите программную клавишу Да.

При неверном вводе PUK2 десять раз подряд функции, требующие кода PIN2, становятся недоступными. Обратитесь к поставщику для получения новой карты.

Пароль ограничения

4-цифровой пароль ограничения необходим для использования функции ограничения вызовов. Пароль можно получить у вашего поставщика сервиса при подписке на эту функцию. Вы можете изменить этот пароль в пункте меню Запреты (Меню 6.2). Подробнее см. страница 105.





Меры безопасности

Воздействие радиочастотной энергии (информация SAR)

Телефон данной модели соответствует нормам ЕС для облучения радиоволнами.

Ваш мобильный телефон является радиопередатчиком и радиоприемником. Он сконструирован и изготовлен таким образом, чтобы не превышать ограничений на облучение радиочастотной (РЧ) энергией, рекомендованных Советом ЕС. Эти ограничения являются частью подробных указаний и устанавливают предельно допустимые уровни РЧ-энергии для населения. Указания разработаны независимыми научными организациями в ходе периодической оценки данных научных исследований. Ограничения содержат значительный допуск безопасности, предназначенное для обеспечения безопасности всех лиц, независимо от их возраста или состояния здоровья.

В стандарте облучения для мобильных телефонов используется единица измерения, известная как SAR (Specific Absorption Rate - удельная мощность поглощения излучения организмом человека). Ограничение SAR, рекомендованное Советом EC, составляет 2.0 Вт/кг*.

* Предел SAR для обычных мобильных телефонов составляет 2,0 ватта/килограмм (Вт/кг), с усреднением на десять грамм телесной ткани. Предел содержит значительный допуск безопасности для дополнительной защиты населения и учета любых погрешностей в измерении. Значения SAR могут варьировать в зависимости от требований к отчету в конкретной стране, а также от полосы пропускания сети.

Испытания SAR выполняются с использованием стандартных положений работы, когда телефон передает на самом высоком сертифицированном уровне мощности в проверенных диапазонах частот. Хотя SAR определяется при самом высоком сертифицированном уровне мощности, действительный уровень SAR телефона во время работы может быть значительно ниже максимально допустимого значения. Это связано с тем, что телефон предназначен для работы на нескольких уровнях мощности, чтобы использовалась только мощность, нужная для соединения с сетью. В общем, чем ближе вы находитесь к основной станции, тем ниже выходная мощность телефона.

Прежде чем новый телефон поступает в продажу, изготовитель доказывает соответствие телефона Европейской Директиве по радиооборудованию и оборудованию телекоммуникационных терминалов. В качестве одного из своих главных требований эта директива содержит нормы по защите здоровья и безопасности пользователя и любых других лиц.





Безопасное использование батарей

Ваш телефон работает от стандартной перезаряжаемой ионно-литиевой батареи.

- Никогда не используйте поврежденное зарядное устройство или батарею.
- Используйте батарею только по назначению.
- При работе телефона вблизи базовой станции сети он использует меньшую мощность. На время работы в режиме ожидания и разговора воздействует мощность сигнала сотовой сети и параметры, установленные оператором сети.
- Время зарядки батареи зависит от оставшегося заряда батареи и типа батареи, а также зарядного устройства.
 Батарею можно заряжать сотни раз, но она постепенно слабеет. Если время работы (разговора и режима ожидания) заметно меньше, чем обычно, вам следует приобрести новую батарею.
- Полностью заряженная батарея постепенно разряжается, если она не используется.
- Используйте только батареи, рекомендованные Samsung, и перезаряжайте их только зарядными устройствами, рекомендованными Samsung. При неиспользовании зарядного устройства отключите его от источника питания. Не оставляйте батарею подключенной к зарядному устройству более чем на неделю, так как избыточная зарядка может сократить срок ее службы.
- Экстремальные температуры воздействуют на зарядную емкость вашей батареи: возможно, батарею следует сначала охладить или нагреть.

- Не оставляйте батарею в жарких или холодных местах (в машине в жару или в мороз): это сокращает ее емкость и срок службы. Храните батарею при комнатной температуре. Телефон с горячей или холодной батареей может временно не работать, даже если батарея полностью заряжена. Ионно-литиевые батареи особенно чувствительны к температурам ниже 0 °C.
- Не закорачивайте батарею. Случайное короткое замыкание возможно, когда металлический объект (монета, скрепка или ручка) замыкает контакты + и – батареи (металлические полоски на батарее), например, при переносе дополнительной батареи в кармане или в сумке. Короткое замыкание может повредить батарею или объект, вызвавший его.
- Утилизуйте использованные батареи согласно местным стандартам. Всегда отдавайте в переработку. Не бросайте в огонь.



Безопасность за рулем

Беспроводной телефон предоставляет уникальную возможность общения — почти в любом месте и в любое время. Однако преимущества беспроводных телефонов сопряжены с большой ответственностью.

Находясь за рулем, вы прежде всего отвечаете за управление автомобилем. При использовании мобильного телефона за рулем, руководствуйтесь здравым смыслом и помните следующие рекомендации.

- Узнайте как можно больше о вашем беспроводном телефоне и его функциях (например, о быстром наборе и автоматическом наборе). Эти функции помогут позвонить по телефону, не теряя контроля над дорогой.
- При наличии устройства, не требующего работы рук, используйте его. При возможности обеспечьте дополнительный уровень удобства и безопасности беспроводного телефона, купив любую принадлежность для работы без помощи рук.
- 3. Располагайте ваш телефон так, чтобы он был легко доступен и его можно было взять, не отрывая глаз от дороги. При получении входящего вызова в неудобный момент по возможности отвечайте на вызов с помощью речевой почты.
- Сообщите собеседнику о том, что вы находитесь за рулем; и при необходимости отложите вызов, полученный в условиях напряженного дорожного движения или при плохой погоде. Дождь, гололед, снег, лед и даже интенсивное движение могут представлять опасность.
- Не делайте заметок и не ищите номера телефонов за рулем. Работа со списком дел или просмотр адресной книжки отвлекают внимание от вашей основной обязанности – управления автомобилем.

- 6. Набирая номер, следите за транспортом; старайтесь делать вызовы, когда автомобиль не двигается, или когда поблизости нет идущего транспорта. Постарайтесь запланировать вызовы на время, когда автомобиль находится на стоянке. Если вам нужно позвонить во время движения, наберите один-два номера, проверьте дорогу, посмотрите в зеркала, а затем продолжайте.
- Не ведите напряженных или эмоциональных разговоров, которые могут отвлечь внимание. Сообщите вашим собеседникам о том, что вы находитесь за рулем, и отложите разговоры, которые могут отвлечь внимание от дороги.
- Используйте беспроводной телефон для обращения за помощью. Звоните в экстренные службы при пожаре, дорожно-транспортном происшествии или для вызова скорой помощи. Помните, что экстренные вызовы с беспроводного телефона бесплатны!
- Используйте беспроводной телефон, чтобы помочь другим. Если вы стали свидетелем дорожнотранспортного происшествия, совершающегося преступления или иного происшествия, угрожающего жизни человека, позвоните в экстренную службу.
- 10. При необходимости звоните в службу помощи на дорогах или в специальную не экстренную беспроводную службу помощи. Если вы видите сломавшуюся, но не представляющую опасности машину, поврежденный дорожный знак, дорожнотранспортное происшествие, при котором никто не пострадал, или угнанное транспортное средство, позвоните в службу помощи на дорогах или в другую специальную не экстренную беспроводную службу помощи.



Условия эксплуатации

Следуйте всем действующим правилам и всегда выключайте телефон, если его использование запрещено, или когда он может вызвать помехи или опасность.

Подсоединяя телефон или любую принадлежность к другому устройству, внимательно прочитайте в руководстве пользователя обо всем, что касается безопасности. Не соединяйте несовместимые устройства.

Как и при использовании другого переносного радиопередающего оборудования, для обеспечения удовлетворительной работы оборудования и безопасности пользователя рекомендуется применять оборудование только в нормальном положении (держа телефон у уха так, чтобы антенна была направлена через плечо).

Злекронные устройства

Большая часть современных электронных устройств снабжена защитой от радиочастотных (РЧ) сигналов. Однако некоторые устройства могут не иметь защиты от РЧ-сигналов, исходящих от беспроводного телефона. Обсудите с изготовителем возможность применения других устройств.

Водители ритма

Согласно рекомендациям изготовителей водителей ритма, во избежание возможных помех для работы водителя ритма, минимальное расстояние между телефоном и водителем ритма должно составлять 15 см. Эти рекомендации совпадают с данными независимых исследований и нормами, заявленными в "Исследованиях по беспроводным технологиям".

Лица с водителями ритма:

- всегда должны держать телефон не менее чем в 15 см от своих водителей ритма, когда телефон включен;
- не должны носить телефон в нагрудном кармане;
- должны прикладывать телефон к уху, противоположному месту водителя ритма для сокращения возможных помех.

Если у вас имеются основания считать, что телефон создает помехи, немедленно выключите его.

Слуховые аппараты

Некоторые цифровые беспроводные телефоны могут создавать помехи для слуховых аппаратов. При помехах следует обратиться к изготовителю слухового аппарата и обсудить возможность замены.

Другие медицинские приборы

При использовании любых других личных медицинских приборов обратитесь к изготовителю прибора для определения того, обладают ли он достаточной защитой от внешней РЧ-энергии. В получении такой информации вам может помочь лечащий врач. Отключайте телефон в медицинских учреждениях, если вам предлагается сделать это. В больницах или в медицинских учреждениях может применяться оборудование, чувствительное к внешней РЧ-энергии.





Транспортные средства

РЧ-сигналы могут влиять на неправильно установленные или плохо защищенные электронные системы в транспортных средствах. Посоветуйтесь с изготовителем или с его представителем относительно вашего транспортного средства. Кроме того, следует посоветоваться с изготовителем любого оборудования, установленного в транспортном средстве.

Запрет на использование беспроводных телефонов

Выключайте телефон в любых местах, где его использование запрещено.

Взрывоопасная атмосфера

Выключайте телефон, находясь в любом месте с взрывоопасной атмосферой, и выполняйте все требования и инструкции. Искры в таких местах могут вызвать взрыв или пожар и привести к тяжелым травмам или даже к смерти.

Пользователям рекомендуется выключать телефон, находясь на бензозаправочных станциях (станциях обслуживания). Пользователям напоминается о необходимости соблюдения ограничений на использование радиооборудования на складах топлива (области хранения и распределения топлива), на химических заводах или в местах выполнения взрывных работ.

Области с взрывоопасной атмосферой обычно, но не всегда ясно отмечены. Неотмеченными могут быть нижние палубы на судах, места передачи или хранения химических веществ, транспортные средства, использующие сжиженный нефтяной газ (например, пропан или бутан), области, где в воздухе содержатся химические вещества или примеси (например, зерно, пыль или металлическая пудра), или любые другие места, в которых рекомендуется заглушать двигатель транспортного средства.

Экстренные вызовы

Этот телефон, как и другие сотовые телефоны, использует радиосигналы, сотовые и наземные сети, а также функции, задаваемые пользователем, которые не обеспечивают соединения при любых условиях. Поэтому вам не следует полагаться на сотовый телефон в критически важных ситуациях (например, при вызове скорой помощи).

Помните: чтобы сделать или получить вызов, телефон должен быть включен и находиться в зоне обслужи-вания с приемлемой мощностью сотового сигнала. В некоторых сотовых сетях или при использовании некоторых сетевых сервисов и/или функций телефона экстренные вызовы могут быть невозможны. Уточните у поставщика услуг сотовой связи.

Для экстренного вызова действуйте следующим образом.

- 1. Если телефон выключен, включите его.
- Наберите номер экстренной службы для вашего местонахождения (например, 112 или любой другой номер официальной экстренной службы). Номера экстренных служб могут быть различными в различных местах.
- 3. Нажмите кнопку ~.

Вам, возможно, придется отключить определенные функции, если они используются (блокировка кнопок, ограничения вызовов и т.д.) прежде, чем вы сможете сделать экстренный вызов. Посмотрите в документации или обратитесь к местному оператору сотовой связи.

Во время экстренного вызова сообщайте всю необходимую информацию как можно более точно. Помните, что ваш телефон может быть единственным средством связи с местом происшествия. Не прерывайте вызов, пока вам не разрешат сделать этого.



Другая важная информация по безопасности

- Телефон в автомобиле должен устанавливаться и обслуживаться только квалифицированным персоналом. Неверная установка и сервис опасны и могут привести к потере гарантии на телефон.
- Регулярно проверяйте установку и исправность всего оборудования телефона.
- Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с телефоном, его частями или аксессуарами.
- Находясь в транспортном средстве, оборудованном пневмоподушкой, помните, что пневмоподушка раздувается с большой силой. Не располагайте никакие предметы, включая стационарное и переносное беспроводное оборудование над пневмоподушкой или в месте ее развертывания. Если беспроводное оборудование установлено неправильно в транспортном средстве, срабатывание пневмоподушки может привести к серьезным травмам.
- Выключайте сотовый телефон в самолете.
 Использование сотовых телефонов в самолетах противозаконно и может представлять опасность для работы самолета или прервать работу сети сотовой связи.
- Несоблюдение этих инструкций может привести к приостановлению или к отказу от предоставления нарушителю услуг телефонной связи, к его/ее правовой ответственности или к тому и другому.

Уход и техническое обслуживание

Ваш телефон – изделие, воплотившее в себе новейшие технологические достижения и требующие бережного обращения. Инструкции помогут вам выполнить гарантийные обязательства и пользоваться вашим телефоном многие годы.

- Не разрешайте детям играть с телефоном и любыми его частями и аксессуарами.
- Держите телефон в сухом месте. Испарения, влажность и влагосодержащие минералы, могут вызвать коррозию электронных цепей.
- Не трогайте телефон мокрыми руками во время зарядки. Это может привести к поражению электрическим током или повреждению телефона.
- Не используйте и не храните телефон в пыльных и грязных местах, так как это может вызвать повреждение его компонентов.
- Не храните телефон в жарких местах. Высокие температуры могут сократить срок службы электронных устройств, вызвать повреждение батарей и деформацию или плавление пластмассовых частей телефона.
- Не храните телефон в холодных местах. При нагреве телефона (до нормальной температуры), внутри него скапливается влага, что может вызвать повреждение электронных цепей.
- Не бросайте телефон и не допускайте ударов.
 Неаккуратное обращение может вызвать повреждение внутренних цепей.





- Не используйте едкие химикаты, чистящие растворы или сильные моющие средства для чистки телефона.
 Протирайте его мягкой тканью, слегка смоченной в теплой мыльной воде.
- Не окрашивайте его. Краска может заклинить подвижные части устройства и привести к неверной работе.
- Не кладите телефон в нагревательные приборы или на них (например, на микроволновые печи, печи или на радиаторы парового отопления). При перегреве телефон может взорваться.
- Используйте только поставляемую антенну или антенну, одобренную для замены. Не разрешенные к применению антенны или модификации креплений могут повредить телефон и нарушать действующие нормы для радиоустройств.
- Если телефон или любые его аксессуары неисправны, отнесите их в ближайшее бюро ремонта. Сотрудники бюро ремонта помогут вам и при необходимости отремонтируют телефон.

Список терминов

Ниже приводятся некоторые определения, цель которых – помочь вам в понимании основных технических терминов и сокращений, упомянутых в данном руководстве, и воспользоваться всеми функциями вашего мобильного телефона.

Java

Язык программирования для создания приложений, которые могут работать без модификации на всех платформах оборудования - маленьких, средних или больших. Этот язык активно пропагандируется и используется в Web, как на общих Web-сайтах, так и в Интранете. Когда программа Java запускается с Web-страницы, она называется аплетом. Когда она работает на мобильном телефоне или пейджере она называется MIDlet

GPRS (Общий сервис пакетной радиопередачи)

Новый не речевой сервис, позволяющий отправлять и получать информацию по сетям мобильной связи. GPRS обеспечивает постоянное соединение с Интернетом для пользователей мобильных телефонов и компьютеров. Он основан на глобальной системе мобильной связи (GSM) и дополняет такие сервисы, как соединения сотовых телефонов по сети с коммутацией каналов и служба коротких сообщений (SMS).

GSM (Глобальная система мобильной связи)

Международный стандарт сотовой связи, гарантирующий совместимость между операторами разных сетей. GSM охватывает большинство европейских стран и других регионов во всем мире.





Список терминов Список терминов

PIN (личный идентификационный номер)

Код безопасности, защищающий телефон от несанкционированного использования. PIN предоставляется оператором связи вместе с картой SIM. Он состоит из 4-8 цифр и при необходимости может быть изменен.

PUK (ключ разблокирования PIN)

Код безопасности, используемый для разблокирова-ния телефона после того, как неверный PIN введен три раза подряд. 8-цифровой номер предоставляется поставщиком сервиса вместе с картой SIM.

SDN (Телефонные номера сервисов)

Телефонные номера, предоставляемые поставщиком сети, которые позволяют устанавливать связь со специальными сервисами (голосовая почта, справочная информация, поддержка клиента и экстренные службы).

SIM (идентификационный модуль абонента)

Карта, содержащая микросхему со всей информацией, необходимой для работы телефона (информация сети и памяти, а также личные данные абонента). Карта SIM вставляется в небольшое гнездо на задней части телефона и защищена батареей.

SMS (служба коротких сообщений)

Сетевой сервис, позволяющий отправлять и получать сообщения, не разговаривая с вашим корреспондентом. Созданное или полученное сообщение (длиной до 160 символов) можно просматривать, получать, редактировать или отправлять.

Вызов конференции

Возможность установить конференц-связь с пятью участниками.

Двойной диапазон

Возможность работы в сетях DCS (1800 МГц) и GSM (900 МГц). Телефон автоматически использует сеть, обеспечивающую более мощный сигнал, и даже переключает сети во время вызова в пределах сетей вашего оператора.

Ограничение вызовов

Возможность ограничения исходящих и входящих вызовов.

Ожидание вызова

Возможность информировать пользователей о получении входящего вызова в тот момент, когда телефон занят другим вызовом.

Пароль телефона

Код безопасности, используемый для разблокирования телефона, когда вы выбрали автоматическую блокировку при каждом его включении.

Перенаправление вызовов

Возможность отправки вызовов на другой номер.

Программные клавиши

Клавиши, помеченные на телефоне как и ч назначение которых:

- изменяется в зависимости от функции, используемой в данный момент;
- индицируется в нижней строке дисплея непосредственно над соответствующей клавишей.





Список терминов

Речевая почта

Компьютеризированный сервис ответа, который автоматически отвечает на получаемые вами вызовы, когда вы не можете сделать это сами, воспроизводит приветствия (возможно, вашим голосом) и записывает сообщения.

Роуминг

Использование вашего телефона, когда вы находитесь вне вашей домашней зоны (например, во время путешествия).

Сервисы идентификации линии

Сервис, позволяющий подписчикам просматривать или блокировать номера телефонов их абонентов.

Удержание вызова

Возможность перевести один вызов в режим удержания при ответе на другой вызов или при выполнении вызова. Затем вы можете переключаться между двумя вызовами.



Алфавитный указатель

A-Z	D (продолжение)
CUG • 109	Буквы
ID	ввод • 42
звонящего (6.5) • 109	изменение режима • 43
IrDA активировать (4.1) • 83	Быстрый .
IrDA-порт • 83	вызов (4.9) • 92
PIN • 125	набор • 38
изменение • 87	
PIN2 • 126	В
изменение • 89	Ваш номер (4.4) ● 86
PUK • 125	Вещание (1.10) • 72
PUK2 • 126	
установки ● 68	Взрывоопасная атмосфера • 136
SMS	
использование ● 51, 62	Вибрация • 28, 79
установки • 68	Включение/выключение
WAP браузер (7.2) ◆ 112	бесшумный режим ● 28
WAP&Игры (7) ● 111	телефона ● 20
(-)	Включение/отключение
Α	микрофона ● 49
^	Водители ритма • 134
Автовключение • 100	Временные (1.4) • 67
Автодозвон • 91	Время (2.5)
Автом. блок. клав. 85 	вызова ● 76
Аксессуары • 9	и Дата ● 99
Анимации • 66, 70	мировое (5.3.3) ● 99
	установка (5.3.1) ● 99
Б	формат (5.3.4) • 99
Готоров	Вставка номеров в
Батарея	телефонную
безопасность • 130	книгу • 34
зарядка ● 18	Входящие (1.1) ● 62
индикатор разрядки	Входящие (2.2) • 74
батарей • 19	Выбор
Безопасность (4.6) • 86	сети (6.4) • 108
батареи • 130	функций/параметров • 29
взрывоопасная	Вызов
атмосфера • 136	конференции • 52
за рулем ● 132	на ожидании ● 52
условия	Вызовы
эксплуатации • 134	автоматический
Бесшумный режим • 28	повторный
Блокировка	набор • 91
карты SIM (4.6.5) • 88	быстрый набор • 38
клавиши ● 21, 85	время (2.5) ● 76
телефона (4.6.3) • 87	входящие (2.2) ◆ 74
Браузер	выполнение • 22
WAP (7.2) • 112	запреты (6.2) • 105
Будильник (5.4) • 100	звонки (2) ● 74
	320 (2)



Алфавитный указатель Алфавитный указатель

Б (продолжение)	3	3 (продолжение)	М (продолжение)
Вызовы <i>(продолжение)</i> из телефонной книги • 35 исходящие (2.3) • 75 международные • 22	Загрузки (7.3) • 119 Задания изменение • 97 создание • 96	Интернет • 112 Исходящие (1.2) • 63 Исходящие (2.3) • 75	Минутный сигнал • 82 Мировое время (5.3.3) • 99 Мои настройки (4.2) • 84 Мои объекты (1.7) • 70
ожидание (6.3) ● 107	Закрытая группа польз. (CUG)	K	ш
	()	Карта SIM	
окончание • 23 ответ на второй вызов • 52 на вызов • 25 перенаправление (6.1) • 103 повторный набор • 23 пропущенные (2.1) • 26, 74 стоимость (2.6) • 76 удержание • 48 Вызывающие группы • 35, 36, 37 Г Голосовая почта (1.9) • 71 Голосовой сервер • 71 Графический логотип (4.7.4) • 91 Громкост динамика • 24 Громкость звонка (3.2) • 78 регулировка • 24 Группы вызывающих • 35, 36, 37 пользователей (6.5) • 109	(6.6) • 109 Запись напоминаний • 94 Запрет пароль • 106 Зарядка батарей • 18 Звонок грокость (3.2) • 78 звук предупрежд. (3.3) • 79 звук звонка (3.1) • 78 Звук предупрежд. (3.3) • 79 Звуки разгруженные • 120 сообщения • 63 Значки дисплея • 14 И Игры (7.1) • 111 Идентификация номера • 35, 37, 109 Изменение РІN (4.6.2) • 87 РІN2 (4.6.7) • 89 заданий • 97 напоинаний • 94 номера телефонной книги • 34 пароля (4.6.4) • 88 пароля запрета • 106	Карта SIM блокировка • 88 установка • 16 Картинки загрузка • 120 Калькулятор (5.5) • 101 Календарь (5.1) • 93 Клавиши автоблоклаванче • 85 блокированче • 21, 85 программные • 29 описание • 11 Кнопки быстрого вызова • 92 расположение • 10 Коды доступа • 124 Конференц-связь • 52 Конференция выполнение • 52 разговор с одним из окончание связи • 54 участников • 53 Копирование задания • 98 номеров телефонной книги • 34	Н Написать (1.3) • 65 Напоминания запись • 94 правка • 95 Настр. телефона (4) • 83 Настройки (1.5) • 68 будильника (5.4) • 100 времени (5.3.1) • 99 даты (5.3.2) • 99 дисплей (4.7) • 90 дополнительные (4.8) • 91 конференц-связи • 52 цвета • 90 языка (4.5) • 86 Непринятые (2.1) • 26, 74 Номера вставка в телефонную книгу • 34 голосовым сервером • 71 добавление в телефонную книгу • 35 копирование телефонной книги • 34 повторный набор • 23 поиск/набор • 35 правка • 22 првка телефонной книги • 34 режим • 47
Дисплей • 13	пропущенных	графический (4.7.4) ● 91	собственный • 86
значки • 14 параметры (4.7) • 90 язык (4.5) • 86	вызовов • 27, 74 режима ввода текста • 43 Изображения	оператора • 91 М	удаление • 34 фиксированный набор • 89 хранение • 31
Дополн. настр. (3.7) • 82 Дополнительные	загруженные • 120	Медицинские приборы • 135	
параметры (4.8) • 91	сообщения • 63, 70 фоновые • 84	Мелодии ● 66, 70, 78, 111 Меню	0
принадлежности • 9	Имена	быстрый доступ ● 56	Обмен валюты (5.6) ● 102
	ввод ● 42	доступ через просотр • 55	Объекты сообщения • 66, 70
	поиск/набор • 35	карта ● 56	Ограничение
	хранение • 31 Индикатор разрядки	параметры ● 84 Меры	вызовов (6.2) • 105
•	батарей ● 19	безопасности • 128 предосторожности • 7	пароль ● 106, 127





Алфавитный указатель Алфавитный указатель

О (продолжение)	P	T	у
Ожидание вызовов • 52, 107 Органайзер (5) • 93 Ответ любой клавишей • 91 на второй вызов • 52 Отказ на вызов • 25 Отключение микрофона • 49 тона кнопок • 50 Отправка сообщений • 63 тонов DTMF • 50	Радиочастотной • 128 Разрешение проблем • 121 Распаковка • 9 Расписание • 93 Режим FDN (4.6.6) • 89 Т9 • 44 Знаков • 47 фиксированного набора • 89 Роуминг • 108	Текст ввод • 42 изменение режима • 43 Текстовые сообщения голос почта (1.9) • 71 объекты • 70 состояние памяти (1.7) • 71 Телефон блокировка (4.6.3) • 87 параметры (4) • 83 пароль • 124 Телефонная книга • 31 быстрый набор • 38	Удаление заданий • 98 напоминаний • 93 номеров телефонной книги • 34 пропущенных вызовов • 27, 75 сообщений • 63, 64 Удержание вызовов • 48 Услуги сети (6) • 103 • 83 Утренний вызов • 100 Уход • 139
П	Сброс настроек (4.10) • 92	вставка • 34	
Параметры безопасности • 97 выбор • 29 звука (3) • 78 телефона • 83 Пароль ограничения • 127 изменение • 106 телефона изменение • 88 код • 124 Переадресация (6.1) • 103 Переносной адаптер • 18 Питание Вкл/Выкл (3.6) • 81 Повторный набор автоатически • 91 последнего номера • 23 Подача тона кнопок • 50 Подсветка • 15, 90 яркость • 90 Появление значка • 62 Правка группы вызывающих • 37 заданий • 97 номеров • 22 сообщений • 62 Приветств. сообщение (4.3) • 85 Проверка • 87 Программные клавиши • 29	Сорос настроек (4.10) • 92 Свет сервиса • 15, 90 подсветка • 15, 90 Световой сигнал сервиса • 15, 90 Символы ввод • 42 верхнего регистра ввод • 46 изменение режима • 43 нижнего регистра ввод • 46 Слуховые аппараты • 135 Соединение с голосовым сервером • 71 Сообщения вещание (1.10) • 72 временные (1.4) • 67 входящие (1.1) • 62 написать (1.3) • 65 настройки (1.5) • 68 приветствие (4.3) • 85 исходящие (1.2) • 63 тон (3.5) • 80 удалить (1.6) • 69 Состояние памяти сообщения (1.8) • 71 телефонной книги • 41 Список заданий (5.2) • 96 меню • 56	группы вызывающих • 35, 36, 37 добавление записей • 35 изменение • 34 копирование • 34 параметры • 34 поиск/набор • 35, 51 состояние памяти • 41 удаление • 34 хранение номеров/имен • 31 Техническое обслуживание • 139 Тон дополнительный (3.7) • 82 звонка (3.1) • 78 клавиатуры (3.4) • 79 питание Вкл/Выкл (3.6) • 81 минутный сигнал • 82 соединения • 82 соединения • 82 сообщения (3.5) • 80 Тон кнопок выбор (3.4) • 79 отключение • 50 подача • 50 регулировка громкости • 24 Тоны DTMF отправка • 50	Ф Фоновое изображение • 84 Функции выбор • 29 Ч Ч Чтение сообщений текстовых (1.1) • 62 3 Экстренные вызовы • 137 Я Я Язык (4.5) • 86 Яркость (4.7.1) • 90

меню • 56 Стоимость звонка (2.6) • 76





Двухдиапазонный телефон GPRS SGH-C100 Карточка кратких инструкций

	Нажмите и удерживайте кнопку • Сообрания в предостивайте кнопку в предостивнителя	Ф. Наберите номер.Ф. Нажмите кнопку •	Кратковременно нажмите кнопку Э \©.	Откройте телефон и нажмите программную клавишу Смотр. Используйте кнопки	Для возврата к вызову нажмите кнопку
	Включение/ выключение	Выполнение вызова	Окончание вызова	Просмотр пропущенных вызовов сразу же после их	пропуска
 Шажмите программную клавишу Меню. 	© Просмотр списка меню осуществляется клавишами) и (до нахождения треоуемого меню.	 При помощи клавиш) и (прокрутите список параметров до 	нахождения и выбора требуемого параметра. (в) Нажимте программную клавишу Выбор.	• Каждая из двух программных клавиш (🖂
Доступ к функциям	меню				• Каждая и:



Выбор. ® Введите имя. ® Нажмите программную клавишу Да. ® Выберите память. ® При необходимости, измените позичию. ® Нажмите программную клавишу Да. ® Нажмите торограммную клавишу Да. ® Нажмите торограммную клавишу Да. ожидания.



Declaration of Conformity (R&TTE)

For the following product :

DUAL BAND GSM TELEPHONE

(Product Name)

SGH-C100

(Model Number)

Manufactured at :

- Samsung Electronics, 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(factory name, address)

to which this declaration relates, is in conformity wich the following standards and/or other normative documents.

Safety : EN 60950:2000

EMC : EN 301 489-1:2000 EN 301 489-7:2000

SAR : EN 50360:2001

OET Bulletin 65, Supplement C:2001

Network : EN 301 511 V7.0.1

We hereby declare the [all essential radio test suites have been carried out and that] the above named product is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC.

The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex[\mathbb{IV}] of Directive 1999/5/EC has been followed with the involvement of the following Notified Body(ies):

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK

Identification mark: 168

The technical documentation kept at:

Samsung Electronics Euro OA Lab.

which will be made available upon request.

(Representative in the EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK 2003 03 13



In-Seop Lee / S. Manager

(place and date of issue)

(name and signature of authorised person)

^{*} It is not the address of Samsung Service Centre. For the address or the phone number of Samsung Service Centre, see the warranty card or contact the retailer where you purchased your phone.

Мобильный телефон

Samsung SGH-C100

Данный товар предназначен для работы в качестве абонентской радиостанции носимой

в стандарте:

GSM-900/1800

Размеры (В/Ш/Г):

114/45,8/17 мм

Bec:

76 г.

1 Аккумулятор*:

Стандартный. Li-Ion, 800 mAh

до 90 часов в режиме ожидания,

до 2.5 часов в режиме разговора.

Срок службы товара: 3 года.

Основные потребительские характеристики:

- ▶ 2 рабочих диапазона (GSM 900/1800).
- Графический дисплей 65.536 цветов.
- Встроенная антенна.
- > 40-тоновые полифонические мелодии звонка.
- Доступ в интернет (WAP 1.2).
- GPRS KJIACC 8, JAVA.
- > Органайзер (календарь, список дел, будильник, таймер, мировое время, калькулятор).
- Виброзвонок, Автодозвон.
- Телефонная книга 500 номеров.
- ИК-порт.

*время работы аккумулятора зависит от конфигурации сотовой сети, расстояния до базовой станции, типа SIM-карты, рельефа местности и т.п.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

Абонентская радиостанция носимая стандарта GSM 900/1800 SGH-C100 производства фирмы Samsung Electronics Co., Ltd.

сертифицирована органом по сертификации

"Ростест-Москва"

Сертификат соответствия:	№ POCC KR.AЯ46.H75392
Сертификат соответствия выдан:	12.08.2003 г.
Сертификат соответствия действителен до:	09.03.2004 г.
Абонентские радиостанции носимые типа	ΓΟCT P 51318.22-99
SGH-C100	ГОСТ Р 51318.24-99
соответствуют требованиям нормативных	
документов	



CCC Минсвязи России

ОС/1-СПС-814

Срок службы: 3 года

Изготовитель:

Самсунг Электроникс Ко.Лтд. Samsung Electronics Co.Ltd. Адрес:

Корея, Сеул, Самсунг Мейн Билдинг, 7th Fl., Samsung Main Building. 250, 2-Ка, Таепунг-Ро, Чунг-Ку

250, 2-Ka, Taepyung-Ro, Chung-Ku, Seoul, Korea